

Benutzerhandbuch

SG8KTL-EC/SG10KTL-EC/SG12KTL-EC

Netzgekoppelter PV-Wechselrichter



Zu diesem Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie Informationen und Anweisungen zu den Wechselrichtermodellen SG8KTL-EC, SG1oKTL-EC und SG12KTL-EC (nachfolgend zusammen als Wechselrichter bezeichnet, sofern nicht besonders angegeben). Bei diesen Wechselrichtern handelt es sich um netzgekoppelte, transformatorlose, robuste Wechselrichter mit einem hohen Energieumwandlungsgrad. Wir sind davon überzeugt, dass Sie von der Einbindung der Wechselrichter in Ihre Solarstromanlage profitieren werden.

7weck

Zweck des Handbuchs ist es, dem Benutzer detaillierte Produktinformationen zu vermitteln und Anweisungen hinsichtlich des Anschlusses des Wechselrichters an das PV-Stromsystem sowie dem Betrieb des Geräts zu geben.

Zugehörige Dokumente

Das vorliegende Benutzerhandbuch kann nur auszugsweise Informationen über PV-Systeme enthalten. Weitere Informationen zu anderen Geräten finden Sie auf www.sungrowpower.com oder auf der Website des jeweiligen Geräteherstellers.

Zielgruppe

Das Handbuch richtet sich an das mit der Installation und Inbetriebnahme des Wechselrichters im PV-Stromnetz beauftragte technische Personal sowie an Eigentümer des Wechselrichters, welche die täglich anfallenden Bedieneraufgaben ausführen.

Hinweise zu diesem Handbuch

Lesen Sie das Handbuch und alle sonstigen zum Produkt gehörigen Dokumente vor der Durchführung jedweder Arbeiten an bzw. mit dem Wechselrichter aufmerksam durch. Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig und jederzeit griffbereit auf.

Der Inhalt des Handbuchs wird in regelmäßigen Abständen geprüft und überarbeitet sowie, sofern aufgrund von neuen Produktentwicklungen Bedarf besteht, entsprechend aktualisiert. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich bei Folgeversionen eines Wechselrichters Änderungen im Benutzerhandbuch ergeben. Die jeweils aktuellste Version des Handbuchs können Sie von www.sungrowpower.com herunterladen.

I

Verwendete Symbole

Die wichtigen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen und Hinweise sind im Rahmen der Installation, des Betrieb und der Wartung des Wechselrichters zu beachten und zu befolgen. Die Anweisungen und Hinweise werden durch nachfolgende Symbole veranschaulicht:



GEFAHR weist auf eine extrem gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar dem Tod führt.

▲ WARNING

WARNUNG weist auf eine mäßig gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar dem Tod führen kann.

A CAUTION

VORSICHT weist auf eine weniger gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

NOTICE

HINWEIS weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachoder Eigentumsschäden führen kann.



ANMERKUNG weist auf Zusatzinformationen, besonders hervorzuhebende Inhalte oder Tipps hin, die bei der Lösung eines Problems hilfreich sein bzw. Zeitersparnis einbringen können.

Auf dem Gehäuse des Wechselrichters befindliche Symbole



Trennen Sie den Wechselrichter vor der Durchführung von Wartungsarbeiten vom Hauptstromnetz und PV-Generator!





Dieses Symbol weist darauf hin, dass nach der Trennung des Wechselrichters vom öffentlichen Stromnetz und vom PV-Eingangskreislauf eine Wartefrist von mindestens 10 Minuten eingehalten werden muss, bevor die inneren stromführenden Bauteile berührt werden können.



Heiße Oberfläche! Um das Risiko von Verbrennungen zu reduzieren, berühren Sie während des Betriebs des Geräts nicht die so gekennzeichnete heiße Oberfläche.



Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Durchführung jedweder Arbeiten an bzw. mit dem Wechselrichter aufmerksam durch!



Die Installation und die Wartung des Wechselrichters dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Inhalt

Zυ	dies	em Handbuch	
1	Sich	nerheitshinweise	1
2	Pro	dukteinführung	6
	2.1	Bestimmungsgemäße Nutzung	
	2.2	Produktbeschreibung	7
	:	2.2.1 Aufbau des Produkts	7
	:	2.2.2 Abmessungen des Wechselrichters	8
	1	2.2.3 LCD-Bedienfeld	8
	2.3	Technische Beschreibung	10
	:	2.3.1 Schaltungsbeschreibung	10
	:	2.3.2 Funktionsbeschreibung	10
3	Ent	packen und Lagern	12
	3.1	Kontrolle während des Entpackens	12
	3.2	Bewegen des Wechselrichters	12
	3.3	Identifikation des Wechselrichters	13
	3.4	Lieferumfang	14
	3.5	Lagerung des Wechselrichters	15
4	Wa	ndmontage des Wechselrichters	16
	4.1	Auswahl des Installationsorts	16
	4.2	Transport des Wechselrichters zum Installationsort	20
	4.3	Installation des Wechselrichters	20
5	Elel	ktrische Anschlüsse	25
	5.1	Überblick über die Elektroinstallation	26
	5.2	Beschreibung der Anschlussklemmen	27
	5.3	Wechselstromseitige Anschlüsse	28
	į	5.3.1 Anforderungen an die Wechselstromseite	28
		s a 7 usammenführen von AC-Kaheln mit Steckverhindern	30

	5.4	Anschluss des Wechselrichters an PV-Anlagen	33
		5.4.1 Konfigurierung der PV-Eingänge	34
		${\tt 5.4.2Zusammenf\"uhrendesDC-Kabelsmitdemzugeh\"{o}rigenSteckverbinder}$	37
		5.4.3 Anschlussverfahren für DC-Kabel	39
	5.5	Erdung des Wechselrichters	41
		5.5.1 Überblick über das Erdungssystem	41
		5.5.2 Zweite Schutzleiteranschlussklemmen	42
	5.6	Anschluss der Kommunikationsschnittstellen	. 44
		5.6.1 Überblick über die Schnittstellen	44
		5.6.2 RS485-Kommunikationsverbindung	45
		5.6.3 Ethernet-Kommunikationsverbindung	48
		5.6.4 Konfigurierung der Leistungsregelung	52
6	Be	such und Steuerung des Webservers	.58
	6.1	Benutzer und Autorisierung	. 58
	6.2	Anmeldebildschirm des Webservers	. 58
	6.3	Hauptbildschirm	. 59
		6.3.2 Zusammenfassung	59
		6.3.3 Ausführliche Informationen	61
	6.4	Parametereinstellungen	. 61
		6.4.1 Systemparameter	62
		6.4.2 Betriebsparameter	62
		6.4.3 Schutzparameter	63
		6.4.4 Kommunikationsparameter	63
	6.5	Berichtsaufzeichnungen	. 64
		6.5.1 Betriebsbericht	64
		6.5.2 Fehlerbericht	65
		6.5.3 Ereignisbericht	65
	6.6	Konfigurierung der Leistungsregelung	. 66
	6.7	Ausgangsknoten	67
	6.8	Systeminformationen	67
7	Int	petriebnahme	68
	7.1	Inspektion vor der Inbetriebnahme	. 68

	7.2	Verfahren z	ur Inbetriebnahme			68
8		llegung,			Entsorgung	des
We	chse	lrichters				72
	8.1	Stilllegung	des Wechselrichters	i		72
	8.2	Demontage	e des Wechselrichter	rs		73
	8.3	Entsorgung	des Wechselrichter	s		74
9	Feh	lerbehebun	g und Wartung .			75
	9.1	Fehlerbehe	bung			75
	9	9.1.1 Fehlerbeh	ebung mit LED-Kontro	Illampen		75
	9	9.1.2 Behebung	von auf dem LCD-Bed	lienfeld ange	zeigten Fehlern	75
	9.2	Wartung				83
	9	9.2.1 Routinema	ißige Wartung			83
	9	9.2.2 Wartungsa	anweisungen			84
10	Har	ndhabung d	es LCD-Bedienfe	elds		85
	10.1	Beschreibu	ng der Funktionstas	ten		85
	10.2	Menüaufba	u des Wechselrichte	ers		86
	10.3	Hauptbilds	chirm			87
	10.4	Einstellung	des Bildkontrasts			89
	10.5	Ausführlich	e Betriebsinformati	onen		89
	10.6	Aufgezeich	nete Betriebsinform	nationen		91
	:	10.6.1 Fehlerber	ichte			91
		_	chnete Ereignisbericht			
	:					
	10.7		• •			
	10.8		_			
	10.9				_	
	10.10	_	, ,			
			•			
		_	_			
	10.7 10.8 10.9 10.10	10.6.2 Aufgezeio 10.6.3 Betriebsio Start und S Passworteio Tastenbefe D Einstellung 10.10.1 Einstellu 10.10.2 Einstellu		ee htersereinstellun ter chungen	g	92 93 94 94 95 95 95

etriebsparameter98
n Run-param9
egelung99
P/Q-Parameter 10:
hutzparameter10
ommunikationsparameter106
es PV-Einstellungsmodus10
llungen für Italien108
Überfrequenz-Derating für Italien108
egulierung für Italien109
Schutzparameter für Italien11
11
1111
JSS11
118

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die Wechselrichter SG8KTL-EC, SG10KTL-EC und SG12KTL-EC wurden unter strenger Berücksichtigung internationaler Sicherheitsauflagen entwickelt und getestet. Wie bei anderen elektrischen und elektronischen Geräten sind im Rahmen der Installation, der Inbetriebnahme und des Betriebs sowie bei der Durchführung von Wartungsarbeiten spezifische Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und einzuhalten. Unsachgemäße Bedienung oder nicht korrekt ausgeführte Wartungsarbeiten können folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- Gefährdung des Lebens und Verletzungen des Benutzers oder von Dritten
- Beschädigung des Wechselrichters und von sonstigem Eigentum des Benutzers oder von Dritten

Daher sollten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise vor der Durchführung jedweder Arbeiten sorgfältig lesen und stets berücksichtigen. Eine detaillierte Erläuterung der arbeitsbezogenen Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie an den jeweils wichtigen Stellen in den entsprechenden Unterkapiteln.

Λ

WARNING

Alle Installations- und Elektroarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Diese Personen

- wurden speziell f
 ür die Durchf
 ührung dieser Arbeiten ausgebildet;
- haben das Handbuch sowie alle zugehörigen Dokumente bereits vollständig gelesen und durchgearbeitet;
- sind mit den bei Arbeiten an elektrischen System zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen vertraut.

Das oben genannte technische Personal ist dazu befugt, die folgenden Arbeiten auszuführen:

- Montage des Wechselrichters an der Wand
- Anschluss des Wechselrichters an das PV-Stromnetz
- Anschluss anderer Geräte an das PV-Stromnetz
- Inbetriebnahme des Wechselrichters
- Wartung und Instandsetzung des Wechselrichters



Benutzerhandhuch

Vor der Installation



A CAUTION

Bei unsachgemäßer Handhabung des Geräts besteht Verletzungsgefahr!

- Befolgen Sie beim Bewegen und bei der Ausrichtung des Wechselrichters stets die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
- Aufgrund des Gerätegewichts kann es bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen, ernsten Wunden oder Prellungen kommen.

NOTICE

Vor der Auslieferung wird das Gerät umfassend geprüft und einer strengen Kontrolle unterzogen. Trotzdem kann es im Rahmen der Auslieferung zu Beschädigungen des Geräts kommen.

Bei erkennbaren Schäden an der Verpackung oder am Inhalt oder falls Ihre Lieferung unvollständig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Händler.

Während der Installation



DANGER

Vor der Montage des Wechselrichters an der Wand ist zwingend sicherzustellen, dass der Wechselrichter in keinerlei Weise mit dem Stromnetz verbunden ist.



A CAUTION

Verlust der Systemleistung aufgrund ungenügender Belüftung!

Während des Betriebs muss das Gerät mit ausreichend Luft versorgt werden. Es ist wichtig, dass das Gerät aufrecht steht und die Kühllamellen nicht verdeckt sind, um sicherzustellen, dass das Innere des Geräts stets gut gekühlt ist.

Während des Anschlusses an das Stromnetz

NOTICE

Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter Einhaltung der geltenden örtlichen und nationalen Normen und Standards vorgenommen werden.

Der Wechselrichter darf nur nach vorheriger Zustimmung des örtlichen Energieversorgers an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden.



▲ DANGER

Lebensgefährliche Hochspannung!

Sobald sie Sonnenlicht ausgesetzt sind, erzeugen PV-Anlagen elektrische Energie, und es kann daher das Risiko eines Stromschlags bestehen.

- Der Anschluss einer PV-Anlage sollte nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- PV-Module sollte w\u00e4hrend ihrer Verkabelung mit lichtundurchl\u00e4ssigen Materialien abgedeckt werden.

▲ WARNING

Alle Kabel müssen ausreißsicher angeschlossen, unbeschädigt, ordnungsgemäß isoliert und ausreichend dimensioniert sein.

Während des Betriebs des Wechselrichters

Die Abdeckung des Wechselrichters darf nicht geöffnet werden, solange er unter Spannung steht. In seltenen Fällen besteht bei Fehlfunktionen das sehr unwahrscheinliche Risiko einer Explosion. Die Gehäuseabdeckung des Wechselrichters kann Personen oder Eigentum allerdings nur vor solchen Explosionen schützen, wenn sie ordnungsgemäß verschlossen ist.

A DANGER

Es besteht die Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters oder der Verletzung von Personen!

Trennen Sie die DC-Anschlüsse nicht ab, während der Wechselrichter an das AC-Netz angeschlossen ist! Trennen Sie zunächst alle Bauteile von beiden Stromquellen, lassen dann das Gerät vollständig entladen, und stellen anschließend sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.

A CAUTION

Verbrennungsgefahr!

Erhitzte Geräteteile (wie etwa die Kühllamellen) während des Betriebs NICHT berühren. Nur das LCD-Bedienfeld und der DC-Schalter können während des Betriebs betätigt werden.



3

Wartung und Instandsetzung



Bedenken Sie stets, dass der Wechselrichter Strom aus den zwei nachfolgenden Quellen bezieht: PV-Anlagen und öffentliches Stromnetz.

Unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten können eine Beschädigung des Wechselrichters oder Personenschäden zur Folge haben!

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sollten Sie die folgenden Verfahrensschritte einhalten.

- Trennen Sie den Wechselrichter zuerst vom öffentlichen Stromnetz und danach von den PV-Anlagen;
- Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis sich die Innenkondensatoren vollständig entladen haben;
- Überprüfen Sie mit einem entsprechenden Testgerät, dass weder Strom noch Spannung anliegen.

A CAUTION

Unbefugte Personen fernhalten!

Während der Durchführung von Elektroanschlüssen und Wartungsarbeiten müssen Warnschilder und Zutrittsschranken aufgestellt sein, um unbefugte Personen für die Dauer der Arbeiten fernzuhalten.

NOTICE

- Jegliche Störungen oder Fehlfunktionen, aufgrund derer die Funktion der Sicherheitsmechanismen des Wechselrichters eingeschränkt sein könnten, müssen vor der erneuten Inbetriebnahme des Geräts behoben werden.
- Im Inneren des Wechselrichters befinden sich ausschließlich Bauteile, die nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden dürfen. Bitte wenden Sie sich bei jeglichem Wartungsbedarf an autorisiertes Fachpersonal vor Ort.



Die handbuchgemäße Wartung des Geräts sollte nicht ohne geeignetes Werkzeug, Prüfgeräte oder die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs, welches vor Beginn der Arbeiten gelesen und durchgearbeitet wurde, vorgenommen werden.

A WARNING

Die obere Abdeckung darf ausschließlich von entsprechend qualifiziertem Personal geöffnet werden!



den. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

NOTICE

Die unsachgemäße Durchführung von Wartungsarbeiten kann zu einer Beschädigung des Wechselrichters führen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller des Wechselrichters genehmigte Zubehör- und Ersatzteile. Nehmen Sie keinesfalls Anpassungen am Wechselrichter oder dessen Bauteilen vor. Bei Nichtbeachtung verfallen jegliche Gewährleistungsansprüche.

NOTICE

Es besteht die Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters aufgrund von elektrostatischen Entladungen!

Die Leiterplatten enthalten Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden können. Tragen Sie bei Arbeiten mit Leiterplatten ein Antistatik-Armband. Vermeiden Sie unnötige Berührungen während des Austausches der Leiterplatten.

Sonstiges

NOTICE

Die gewählten Ländereinstellungen können nur durch das Servicepersonal geändert werden!

Die unberechtigte Änderung der Ländereinstellungen ist verboten. Bei Nichtbeachtung wird die Bauartzulassungskennzeichnung gegebenenfalls unwirksam.

WARNING

Alle am Wechselrichter angebrachten Sicherheitshinweise, Warnaufkleber und Typenschilder:

- · müssen gut lesbar sein;
- dürfen weder entfernt noch überklebt oder in jeglicher anderer Weise verdeckt werden.

NOTICE

Darüber hinaus sind folgende Vorschriften zu beachten:

- · Bestimmungen hinsichtlich der Einspeisung in das öffentliche Stromnetz;
- Sicherheitsanweisungen f
 ür PV-Anlagen;
- Sicherheitsanweisungen für andere elektronische Geräte.

SUNGROW

5

2 Produkteinführung

2.1 Bestimmungsgemäße Nutzung

Die transformatorlosen, dreiphasigen Stringwechselrichter SG8KTL-EC, SG1oKTL-EC und SG12KTL-EC (nachfolgend zusammen als Wechselrichter bezeichnet, sofern nicht besonders angegeben) sind insbesondere in klein ausgelegten PV-Anlagen ein wichtiges Bindeglied zwischen den PV-Strings und dem öffentlichen Stromnetz.

Der Wechselrichter ist für die Umwandlung des über die PV-Generatoren erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom ausgelegt, welcher die Parameter des örtlichen Versorgungsnetzes erfüllt, so dass der Wechselstrom im Anschluss über den Wechselrichter in eben dieses Versorgungsnetz eingespeist werden kann. Die bestimmungsgemäße Nutzung des Wechselrichters ist beispielhaft in Fig. 2-1 dargestellt.

NOTICE

Jegliche andere oder zusätzliche über die bestimmungsgemäße Nutzung hinausgehende Verwendung ist nicht gestattet.

In Fällen, in denen die die Plus- oder Minusklemme der PV-Strings geerdet werden muss, kann der Wechselrichter nicht an die PV-Module angeschlossen werden.




Fig. 2-1 PV-Anlage

Ele-	Beschreibung	Bemerkung	
ment			
Α	PV-Strings	Monokristallines Silizium; polykristallines Silizium und Dünnschicht der Schutzklasse II ohne Erdung	
		Duffilschlicht der Schotzklasse il offile Erdung	
В	Wechselrichter	SG8KTL-EC, SG10KTL-EC und SG12KTL-EC	
С	Stromzähler	Zählerschrank mit Stromverteilersystem	

Benutzerhandbuch 2 Produkteinführung

D	Haushaltsver- braucher	Haushaltsgeräte	
Е	Öffentliches	TT, TN-C, TN-S, TN-C-S	
	Stromnetz		

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Aufbau des Produkts




Fig. 2-2 Produktbeschreibung

Ele- ment	Bezeichnung	Beschreibung
1	LCD-Bedienfeld	Mensch-Maschine-Interaktionsschnittstelle zum Auf- rufen von Betriebsdaten und zur Konfigurierung von Parametern.
2	Seitengriffe	Seitengriffe zum Halten der Geräteeinheit während der Montage, des Bewegens oder der Wartung des Wechselrichters.
3	Abdeckung der PV- Eingangsparallele (SG12KTL-EC)	Unter der Abdeckung befinden sich zwei Parallelblöcke zur Konfigurierung des PV-Eingangsmodus.
4	Belüftungslöcher	Zur Gewährleistung einer ausreichenden Wärmeableitung.
5	Griffe	Griffe zur Nutzung im Rahmen des Transports, der Installation und der Demontage des Wechselrichters.
6	AC-Steckverbinder	Der Wechselrichter speist über diesen Stecker Strom in das öffentliche Versorgungsnetz.
7	DC-Steckverbinder	Am Boden des Wechselrichters befinden sich fünf DC- Steckverbinder zum Anschluss von PV-Anlagen.



2 Produkteinführung Benutzerhandbuch

8	DC-Schalter	Bei normalem Betrieb steht dieser Schalter in der Position "ON". Durch Umstellen des Schalters auf "OFF" kann der Wechselrichter sofort abgeschaltet werden.
9	Kommunikationsver- bindungsstecker	Es sind RS485-Kommunikationsports, Ethernet-Kommunikationsports sowie DI/DO-Ports vorhanden.
10	Zweite Schutzleiter- klemme	Wie in EN 50178 spezifiziert.

2.2.2 Abmessungen des Wechselrichters




Fig. 2-3 Außenabmessungen des Wechselrichters

Tab. 2-1 Abmessungen

Тур	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Nettogewicht (kg)
SG8KTL-EC	535	710	220	36
SG10KTL-EC	535	710	220	36
SG12KTL-EC	535	710	220	45

2.2.3 LCD-Bedienfeld

Als Mensch-Maschine-Schnittstelle umfasst das LCD-Bedienfeld LED-Kontrolllampen, Funktionstasten und das eigentliche LCD-Bedienfeld auf der Frontseite des Wechselrichters.

- Die LED-Kontrolllampen zeigen den Betriebszustand des Wechselrichters an.
- Die aktuellen Betriebsinformationen werden auch auf dem LCD-Bedienfeld angezeigt.
- Fehlerberichte werden ebenso auf dem LCD-Bedienfeld dargestellt.



Benutzerhandbuch 2 Produkteinführung

Die Konfigurierung des Wechselrichters erfolgt durch Drücken der Funktionstasten.




Fig. 2-4 LCD-Bedienfeld

Ele- ment	Bezeichnung	Beschreibung
1	LED-Kontroll-	"RUN" und "FAULT". Mittels der beiden Kontrolllampen kann der aktuelle Status des Wechselrichters bestimmt wer-
	lampen	den. Die genauen Definitionen finden Sie in Tab. 2-2.
2	Funktionstas-	Mittels dieser beiden Tasten kann der Benutzer das LCD-
	ten	Menü bedienen. Eine genaue Beschreibung finden Sie in
		Tab. 10-1.
3	LCD-Bild-	Auf dem LCD-Bildschirm werden Informationen über den
	schirm	aktuellen Betriebszustand des Wechselrichters, aktuelle und
		archivierte Daten sowie Parametereinstellungen angezeigt.

Tab. 2-2 Beschreibung der LED-Kontrolllampen

Be- zeich- nung	Status	Beschreibung
"RUN"	An	Der Wechselrichter speist Strom in das öffentliche Versor- gungsnetz oder befindet sich in der Drosselungsphase (Dera- ting).
	Blinkend	Der Wechselrichter befindet sich gerade im Anlaufprozess.
	Aus	Sonstige Betriebszustände.
"FAULT	An	Es liegen ein Kommunikationsfehler oder eine permanente Fehlfunktion des Wechselrichters vor.
	Blinkend	Ein anderer Fehler ist aufgetreten.
	Aus	Es liegt kein Fehler vor.

2 Produkteinführung Benutzerhandbuch

2.3 Technische Beschreibung

2.3.1 Schaltungsbeschreibung

Der Hauptstromkreis des Wechselrichters ist in Fig. 2-5 dargestellt.

Über die Boost-Schaltkreise des Wechselrichters wird die DC-Eingangsspannung erzeugt. Zwei String-MPP-Tracker können verwendet werden, um zu gewährleisten, dass die PV-Anlage die maximale Leistung erzielt. Danach wird über den Schaltkreis des Wechselrichters Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt. Der Gleichstrom, der im dreistufigen Schaltkreis des Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt wird, wird danach über den AC-Steckverbinder in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist. In diesem Zusammenhang ist der Wechselrichter mit einem Schutzschaltkreis ausgestattet, auf dessen Basis der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet werden kann, da bei Bedarf das AC-Relais auslöst.

Zusätzlich wurde auch ein DC-Schalter integriert, um eine sichere Abschaltung der DC-Spannung zu ermöglichen. Zu Kommunikationszwecken umfasst der Wechselrichter RS485-Ports sowie NET-Ports. Benutzer können über das LCD-Bedienfeld sowohl Betriebsinformationen abfragen als auch Parametereinstellungen vornehmen.




Fig. 2-5 Hauptschaltplan des Wechselrichters

* DC-Schutzschalter und Überspannungsschutzgeräte können optional zum Modell SG12KTL-EC bestellt werden; das Modell SG10KTL-EC verfügt nicht über DC-Schutzschalter oder Überspannungsschutzgeräte.

2.3.2 Funktionsbeschreibung

Die Funktionen des Wechselrichters können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Umwandlungsfunktion:

Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in diejenige Wechselstromspannung um, die am Installationsort den jeweiligen Bedingungen innerhalb des öffentlichen Versorqungsnetzes entspricht.



Benutzerhandbuch 2 Produkteinführung

Datenspeicherung und Datenanzeige:

Der Wechselrichter speichert wichtige Daten, z. B. Betriebsinformationen und Fehlerberichte ab, und kann diese dann auf dem integrierten LCD-Bedienfeld wiedergeben.

Parameterkonfigurierung:

Für den optimalen Betrieb ermöglicht der Wechselrichter die Einstellung verschiedenster Parameter.

Kommunikationsschnittstelle-

Serielle RS485-Kommunikationsschnittstellen mit RJ45-Ports (RS485-1 und RS485-2) sowie Ethernet-Kommunikationsschnittstellen mit RJ45-Ports (NET-1 und NET-2) sind vorhanden.

- Sicherheitsfunktionen:
 - Verpolungsschutz
 - Kurzschlussschutz
 - Überwachung des Isolationswiderstands
 - Überwachung der Ausgangsspannung des Wechselrichters
 - Überwachung der Ausgangsfrequenz des Wechselrichters
 - Fehlerstromüberwachung
 - Überwachung der DC-Einspeisung am AC-Ausgang
 - Schutz vor Inselbildung
 - DC-Überspannungsschutz
 - Überstromschutz
 - Übertemperaturschutz der Leistungsmodule



3 Entpacken und Lagern

3.1 Kontrolle während des Entpackens

Vor der Auslieferung wird das Gerät umfassend geprüft und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Obwohl widerstandsfähiges Verpackungsmaterial verwendet wird, kann es dennoch zu Beschädigungen während der Auslieferung kommen.

Bei erkennbaren Schäden an der Verpackung oder am Inhalt oder falls Ihre Lieferung unvollständig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Händler.

Die Originalverpackung bitte nicht entsorgen. Wenn der Wechselrichter gelagert werden muss, sollte dies idealerweise in der Originalverpackung erfolgen.

Im Zuge des Entpackens schneiden Sie die grünen Plastikbänder durch und heben Sie den oberen Teil des Kartons an. Durchtrennen Sie nicht das Klebeband.




Fig. 3-1 Einzelner Wechselrichter im Originalverpackungskarton (Einheit: mm)

3.2 Bewegen des Wechselrichters

Um Beschädigungen des Wechselrichters während des Bewegens an den Installationsort zu vermeiden, wird geraten, den Wechselrichter bis zur eigentlichen Montage in seiner Originalverpackung zu belassen.

Bitte beachten Sie auch stets das Gewicht des Geräts. Um eine Beschädigung des Wechselrichters oder Personenschäden zu vermeiden, ist zum Bewegen des Geräts am Installationsort ein entsprechend ausgelegtes Hebezeug notwendig, welches das Gewicht tragen kann.

NOTICE

Befolgen Sie beim Bewegen des Wechselrichters die auf der Originalverpackung angebrachten Hinweissymbole.

3.3 Identifikation des Wechselrichters

Sie können den Wechselrichter über zwei seitlich am Gerät sowie ein am Karton angebrachte(s) Typenschild(er) identifizieren. Auf dem Typenschild finden Sie Informationen hinsichtlich des gelieferten Modells und der wichtigsten technischen Spezifikationen sowie die Zeichen von Zertifizierungsstellen und die von SUNGROW vergebene und ausgewiesene Seriennummer.





Fig. 3-2 Typenschilder des Wechselrichters

*Die hier gezeigte Abbildung dient nur zu Referenzzwecken. Das Aussehen des Ihnen tatsächlich gelieferten Produkts kann abweichen.


Ele- ment	Beschreibung		Ele- ment	Beschreibung
1	SUNGROW-Logo Produkttyp	und	3	Zeichen der den Wechselrichter zer- tifizierenden Institutionen
2	Technische Daten Wechselrichters	des	4	Unternehmensname, Website und Herkunftsland

Tab. 3-1 Beschreibung der Symbole auf dem Typenschild

Symbol	Beschreibung
<u>\$</u>	Wechselrichter nicht im Hausmüll entsorgen.
i	Bitte die zugehörigen Anweisungen beachten.
STORY	TÜV-Kennzeichnung. Der Wechselrichter erfüllt die TÜV-Vorgaben.
CE	CE-Kennzeichnung. Der Wechselrichter erfüllt die EG-Richtlinien.



3.4 Lieferumfang



Element	Beschreibung
Α	Wechselrichter
В	Wandhalterung zur Befestigung des Wechselrichters an der Wand
С	Expansionsschrauben zur Befestigung der Wandhalterung an einer Betonwand
D	Befestigungssatz zur Befestigung der Wandhalterung auf dem Metallrahmen
E	Diebstahlschutzvorrichtung zur Sicherung des Wechselrichters an der Wandhalterung
F	PV-Eingangsstecker, inkl. positive und negative Steckverbinder
G	Vierpolige Stecker für den DI-Anschluss
Н	Dreipolige Stecker für den DO-Anschluss
1	Eine M4X12-Schraube zur Befestigung der zweiten Erdungsklemme
J	Vier M4X12-Ersatzschrauben zur Befestigung des Gehäusedeckels
K	Zwei Paar. Versiegeln Sie die nicht verwendeten PV-Steckverbinder mit den
	Dichtungskappen.
L	AC-Steckverbinder
М	Zugehörige Dokumente, einschließlich Qualitätszertifikat, Schnellstartanleitung, CD, Packliste und Produkttestbericht

3.5 Lagerung des Wechselrichters

Falls Sie den Wechselrichter nicht sofort installieren sollten, wählen Sie bitte einen geeigneten Lagerort.

- Lagern Sie das Gerät in seiner Originalverpackung und belassen Sie den Trockenmittelbeutel in der Verpackung.
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort, der vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Die Lagertemperatur sollte stets im Bereich zwischen -30 °C und +70 °C liegen.
- Es ist sehr wichtig, die Verpackung von Chemikalien fernzuhalten. Ansonsten wird es zu Korrosionsschäden kommen.
- Überprüfen Sie die Verpackung während der Lagerzeit in regelmäßigen Abständen auf sichtbare Schäden durch Nagetiere. Erneuern Sie die Verpackung, falls notwendig.
- Wenn mehrere Wechselrichter gelagert werden müssen, beachten Sie bitte, dass maximal drei Originalverpackungen übereinander gestapelt werden dürfen.
- Lassen Sie den Wechselrichter nach einer länger andauernden Lagerperiode vor dem Anschluss an eine PV-Anlage von einem Techniker vor Ort oder von der SUNGROW Serviceabteilung umfassend prüfen.




Fig. 3-4 Beispiel für die Lagerung von Wechselrichtern

4 Wandmontage des Wechselrichters

4.1 Auswahl des Installationsorts

Die Auswahl des am besten geeigneten Montagestandortes ist ausschlaggebend für die Betriebssicherheit, die Leistung und die Lebensdauer des Wechselrichters. Installieren Sie den Wechselrichter an einem kühlen Ort mit guter Lüftung, um eine gute Wärmeabführung zu ermöglichen.

- 1. Berücksichtigen Sie die Tragfähigkeit der Wand. Die ausgewählte Wand (z.B. eine Betonwand mit Metallstruktur) muss ausreichend solide gebaut sein, um das Gewicht des Wechselrichters über einen langen Zeitraum tragen zu können.
- 2. Wählen Sie einen für Installations- und Wartungszwecke leicht zugänglichen Ort, an dem auch elektrische Anschlüsse problemlos vorgenommen werden können.
- 3. Bringen Sie das Gerät nicht an Wänden mit entflammbaren Materialien an.




4. Bringen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien oder entzündlichen Gasen an.



Flammable material or gas near the installation


5. Bringen Sie das Gerät auf Augenhöhe an, um die Bedienung der Funktionstasten und das Ablesen der Anzeige zu erleichtern.



6. Zur Erleichterung der Wärmeableitung empfiehlt es sich, den Wechselrichter hochkant mit der Oberseite nach oben anzubringen.



7. Den Wechselrichter niemals waagerecht, nach vorne oder hinten geneigt oder verkehrt herum anbringen.



- 8. Wechselrichter der Schutzart IP65 können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden.
 - g. Die Umgebungstemperatur am Installationsort sollte zwischen -25 °C und 60 °C liegen. Bei Umgebungstemperaturen über 45 °C reduziert sich die Ausgangsleistung des Wechselrichters.




Max. ambient temperature:




Min. ambient temperature: -25°C




Max. relative humidity: +95% No condensing



11. Setzen Sie den Wechselricher keiner direkten Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee aus, um seine Lebensdauer trotz der Schutzart IP65 zu verlängern. Bringen Sie das Gerät möglichst auf einer schattigen Seite des Gebäudes an.



12. Achten Sie darauf, zur Kühlung des Geräts ausreichend Freiraum zu lassen.



13. Wenn mehrere Wechselrichter installiert werden, bringen Sie die Geräte nebeneinander an. Wenn Sie mehrere Reihen von Wechselrichtern installieren, sollten die einzelnen Reihen entsprechend gegeneinander gestaffelt ausgelegt werden.



14. Installieren Sie den Wechselrichter nicht in einem geschlossenen Schrank. Andernfalls kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.



- 15. Installieren Sie den Wechselrichter an einem für Kinder unzugänglichen Ort.
- 16. Installieren Sie den Wechselrichter nicht in einem Wohnbereich. Die möglicherweise im Rahmen des Betriebs entstehenden Geräusche können Ihre Lebensqualität im Alltag beeinträchtigen.



4.2 Transport des Wechselrichters zum Installationsort

Wenn der Wechselrichter installiert werden soll, nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung und befördern Sie es zum gewählten Installationsort. Beim Transport sollten Sie die nachfolgenden Anweisungen beachten.

- 1 Bedenken Sie das Gewicht des Wechselrichters
- 2. Fassen Sie das Gerät mit beiden Händen an den dafür vorgesehen Griffen.
- Bewegen Sie das Gerät zusammen mit einer weiteren Person oder verwenden Sie ein Hebezeug.
- 4. Lassen Sie das Gerät erst los, wenn es sicher an der Wand befestigt wurde.

4.3 Installation des Wechselrichters

Der Wechselrichter wird mit der in der Verpackung beiliegenden Wandhalterung an der Wand befestigt.




Fig. 4-1 Abmessungen der Wandhalterung (in mm)

Passend zur Wandhalterung werden zwei Befestigungssätze aus Edelstahl mitgeliefert, wobei einer der Sätze für Betonwände und der andere für den Metallrahmen vorgesehen ist.



Fig. 4-2 Abmessungen der Expansionsschrauben zur Befestigung an Betonwänden (in mm)




Fig. 4-3 Abmessungen der Befestigungsschrauben für den Metallrahmen (in mm)


Betonwand

- 1. Nehmen Sie die Wandhalterung und das Befestigungsset aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Wandhalterung auf die ausgewählte Betonwand und richten Sie sie waagerecht aus.
- 3. Nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone, um die Stellen auf der Betonwand zu markieren, an denen Löcher gebohrt werden müssen.
- 4. Bohren Sie Löcher an den von Ihnen markierten Stellen.

▲ DANGER

Zur Vermeidung von Stromschlägen oder anderen Verletzungen, überprüfen Sie, ob unter den markierten Bohrstellen ggf. Strom- oder Wasserleitungen verlaufen.

 Befestigen Sie die Wandhalterung unter Verwendung des mitgelieferten Expansionsschraubensatzes fest an der Wand. Das Anzugsmoment für die Muttern sollte mindestens 35 Nm betragen.



Ele-	Beschreibung
ment	
1	Betonwand
2	Expansionszylinder
3	Wandhalterung
4	Unterlegscheibe
5	Federscheibe
6	Sechskantmutter

Fig. 4-4 Nutzen Sie zur Befestigung der Wandhalterung an der Betonwand den mitgelieferten M10*80-Expansionsschraubensatz.

6. Heben Sie den Wechselrichter gemeinsam mit anderen Personen über die Wandhalterung und lassen Sie ihn in die Halterung rutschen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Zugschrauben an der Rückseite des Wechselrichters und die Führungsrillen, wie in Fig. 4-5 dargestellt, genau ineinander greifen.


NOTICE

Zur Vermeidung von Kratzern müssen die den Wechselrichter installierenden Personen Handschuhe tragen.



Fig. 4-5 Installation des Wechselrichters

 Um den Wechselrichter vor Diebstahl zu schützen, haben Sie die Möglichkeit, ihn mit einer Diebstahlschutzvorrichtung und einem Vorhängeschloss abzusichern.



Metallrahmen

Falls der Wechselrichter an einem Metallrahmen angebracht werden soll, befolgen Sie bitte die folgenden Montageschritte.

- Nehmen Sie die mitgelieferte Wandhalterung aus der Verpackung.
- Wählen Sie unter Berücksichtigung der oben genannten Anforderungen den am besten geeigneten Installationsort. Setzen Sie die Wandhalterung auf den ausgewählten Metallrahmen und richten Sie sie waagerecht aus.
- 3. Nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone, um die Stellen zu markieren, an


denen Löcher gebohrt werden müssen.

4. Bohren Sie vier Löcher an den von Ihnen markierten Stellen.



Falls die Form des Metallrahmens nicht zu den in der Wandhalterung gebohrten Löchern passt, müssen Sie – entsprechend dem ausgewählten Rahmen – neue Löcher in den richtigen Positionen in die Wandhalterung bohren.

Befestigen Sie die Wandhalterung mittels Schrauben und Muttern am Metallrahmen. Es wird empfohlen, Befestigungsmaterial mit denselben Abmessungen wie im nachfolgenden Diagramm zu verwenden. Das Anzugsmoment für die Muttern hat 35 Nm zu betragen.




Ele-	Beschreibung	Bemerkung
ment		
1	Sechskantmutter	M10
2	Federscheibe	
3	Unterlegscheibe	
4	Sechskantschraube	M10*45
5	Metallbauwand	
6	Wandhalterung	

Fig. 4-6 Befestigen Sie die Wandhalterung mittels Schrauben und Muttern am Metallrahmen.

6. Heben Sie den Wechselrichter gemeinsam mit anderen Personen über die Wandhalterung und lassen Sie ihn in die Halterung rutschen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Zugschrauben an der Rückseite des Wechselrichters und die Führungsrillen, wie in Fig. 4-7 dargestellt, genau ineinander greifen.

NOTICE

Zur Vermeidung von Kratzern müssen die den Wechselrichter installierenden Personen Handschuhe tragen.





7. Um den Wechselrichter vor Diebstahl zu schützen, haben Sie die Möglichkeit, ihn mit einer Diebstahlschutzvorrichtung und einem Vorhängeschloss abzusichern.




Fig. 4-7 Befestigung des Wechselrichters an der Wandhalterung

Elektrische Anschlüsse 5

Sobald der Wechselrichter an einem geeigneten Installationsort montiert wurde, kann er an die PV-Anlage angeschlossen werden.



♠ WARNING

Unsachgemäßes Vorgehen bei der Verkabelung kann zu Verletzungen des Benutzers mit möglicherweise tödlichem Ausgang oder zu irreparablen Schäden am Wechselrichter führen.

Die Verkabelung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bevor Sie jegliche elektrische Anschlüsse vornehmen, beachten Sie, dass der Wechselrichter mit einer doppelten Stromversorgung ausgestattet ist. Für technisches Personal gilt die verbindliche Vorschrift, bei der Durchführung jeglicher elektrischer Arbeiten persönliche Schutzausrüstung zu tragen: Helm, Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

5 Elektrische Anschlüsse Benutzerhandbuch

5.1 Überblick über die Elektroinstallation

Der Anschluss des Wechselrichters an ein bestehendes PV-System umfasst sowohl den Anschluss der Wechselrichters an das örtliche Versorgungsnetz als auch an PV-Anlagen. Falls notwendig, müssen auch Kommunikationsanschlüsse vorgenommen werden, um den Betrieb des Wechselrichters entsprechend überwachen zu können.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse gemäß der nationalen Anschlussvorschriften in der Norm AS/NZS 3000 sowie ggf. unter Berücksichtigung weiterer, lokal gültiger Vorschriften und Normen erfolgen. Gemäß den Anforderungen aus AS 4777.1 und AS/NZS 3000 muss vor dem Wechselrichter ein DC-Isolator verwendet werden.




Fig. 5-1 Elektrischer Anschlussplan

Ele- ment	Beschreibung	Bemerkung
Α	PV-Anlage	Die maximale Leerlaufspannung eines jeden PV-Strings beträgt 1000 V.
В	SolarInfo Logger	Dieser kann von SUNGROW bezogen werden. Oder verwenden Sie einen kompatiblen Logger von Meteo-Control, Solar-Log oder Papendorf SE.

Ele- ment	Beschreibung	Bemerkung
С	Remote-PC	Der Benutzer verwendet dieses Gerät zur Überwachung des gesamten PV-Systems.
D	Router/Switch	Wird entweder zum Zwecke des Datentransfers zwischen dem Wechselrichter und dem Internet/Webserver verwendet oder zur Überwachung des gesamten PV-Systems.
E	AC-Schutzschalter	Wird als Schutzvorrichtung während der Vornahme elektrischer Anschlüsse verwendet. Der Benutzer legt diese Vorrichtung entsprechend der maximalen Ausgangsspannung und -stromstärke fest.
F	Öffentliches Stromnetz	Die AC-Nennspannung beträgt 230 V.

5.2 Beschreibung der Anschlussklemmen

Alle elektrischen Anschlussklemmen sind am Boden des Wechselrichters angeordnet. Die Verteilung der Anschlussklemmen ist in Fig. 5-2 dargestellt.



Bei der Auswahl des Installationsorts sollten Sie daran denken, um den Wechselrichter herum ausreichend Platz für alle elektrischen Anschlüsse zu lassen.




Fig. 5-2 Beschreibung der Anschlussklemmen

Ele- ment	Beschreibung
1	AC-Steckverbinder: PGA21L-19B
2	DC1/DC2: DC-Steckverbinder, MC4
3	Integrierter DC-Schalter
4	Wasserdichte Kommunikationssteckverbinder
5	Anschlussklemmen für zweiten Schutzleiter



5.3 Wechselstromseitige Anschlüsse

5.3.1 Anforderungen an die Wechselstromseite

NOTICE

Das öffentliche Versorgungsnetz sollte die nachfolgenden Anforderungen erfüllen. Andernfalls kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.

• Netzspannung 180~276 V

• Netzfrequenz 45~55 Hz



Erst wenn der örtliche Netzbetreiber den Anschluss wie gefordert genehmigt hat, sollten Sie den Wechselrichter mit dem Stromnetz verbinden.

Wechselstromseitiger Schutzschalter

Vor jedem Wechselrichter sollte auf der Ausgangsseite ein unabhängiger drei- oder vierpoliger Lasttrennschalter montiert werden, damit der Wechselrichter auch unter Last sicher vom Stromnetz getrennt werden kann.

Wechselrichtertyp	Spezifikationen für den AC-Schutzschalter
SG8KTL-EC	30 A
SG10KTL-EC	30 A
SG ₁₂ KTL-EC	32 A

NOTICE

- Es ist nicht erlaubt, mehrere Wechselrichter an denselben Schutzschalter anzuschließen.
- Es ist nicht erlaubt, zwischen Wechselrichter und Schutzschalter Lasten zu schalten.

Fehlerstromschutzeinrichtung

Mittels eines eingebauten Universal-Fehlerstromüberwachungsgerätes ist der Wechselrichter in der Lage, fehlerhaften Stromfluss vom normalen kapazitiven Kriechstrom zu unterscheiden. Der Wechselrichter trennt sich sofort vom Stromnetz, sobald ein fehlerhafter Stromfluss festgestellt wird, der oberhalb des Grenzwerts liegt.

Wenn allerdings ein externer RCD oder ein Fehlerstromunterbrecher vorgeschrieben ist, muss der Schalter bei einem Fehlerstromwert von 300 mA oder höher auslösen.

Anforderungen bei mehreren Wechselrichtern im parallelen Netzanschluss


Werden mehrere Wechselrichter parallel am Netz betrieben, sollten verschiedene Anforderungen beachtet werden (siehe dazu auch die technischen Informationen mit dem Titel "Technische Hinweise für mehrere, parallel an das Netz angeschlossene Wechselrichter", welche über den Download-Bereich auf der Website von SUNGROW bezogen werden können).

Anforderungen an AC-Kabel

Der Wechselrichter wird mithilfe von fünf Kabeln an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen (L1, L2, L3, N und PE). Die Einspeisung erfolgt stets dreiphasig über die AC-Anschlussklemme am Boden des Geräts.

Bedenken Sie die folgenden Details und Angaben zu Details und Typ, wenn Sie AC-Kabel auswählen:

 Die Stromnetzimpedanz des Wechselstromkabels muss mit den entsprechenden Spezifikationen übereinstimmen, um ein unabsichtliches Trennen vom Versorgungsnetz oder eine Drosselung der abgegebenen Leistung zu vermeiden.



 Die maximal zulässige Kabellänge hängt vom Leitungsquerschnitt ab und kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Wählen Sie einen geeigneten Querschnitt, um einen Leistungsabfall von mehr als 1 % der nominalen Wechselrichterrate zu vermeiden.



Тур	Querschnitt kabel (mm²)	Einzelleiter-	Gesamte durchme	er Kabelaußen- esser (mm)	Maxi- male Ka-
	Bereich	Empfohle- ner Wert	Be- reich	Empfohlener Wert	bellänge (m)
SG8KTL-EC/ SG10KTL-EC	410 mm² (AWG 11 AWG 7)	410 mm² (AWG 11 AWG 7)	1120	15	100
SG12KTL-EC	46 mm² (AWG 12 AWG 10)	46 mm² (AWG 12 AWG 10)	1619 *	18,5	100

- Die Kabel müssen den Umgebungstemperaturen standhalten können;
- Anlagentypus (Unterputz, Untergrund, an der freien Luft, etc.);
- UV-Beständigkeit, usw.

5.3.2 Zusammenführen von AC-Kabeln mit Steckverbindern

Der Wechselrichter ist mit wasserdichten Steckverbindern zur Herstellung der AC-Verbindung ausgestattet, die genau auf die AC-Anschlussklemmen am Boden des Wechselrichters abgestimmt sind.

A DANGER

Es besteht Lebensgefahr aufgrund der Hochspannung im Inneren des Wechselrichters!

- Bevor Sie jegliche Elektroarbeiten ausführen, ist zwingend sicherzustellen, dass kein mit dem Wechselrichter verbundenes AC-Kabel unter Last steht.
- Drehen Sie nicht den wechselstromseitigen Schutzschalter bis alle elektrischen Anschlüsse des Wechselrichters vollständig abgeschlossen wurden.


Vor Anschluss des Wechselrichters an das öffentliche Versorgungsnetz ist zu überprüfen, ob die Netzspannung und die Netzfrequenz innerhalb der im Anhang aufgeführten, zulässigen Ausgangsparameter des Wechselrichters liegen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich zur Lösungsfindung bitte an Ihr lokales Versorgungsunternehmen.




Zur besseren Unterscheidung sollten alle AC-Kabel mit ordnungsgemäß unterschiedlich eingefärbten Kabeln ausgestattet sein. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die einschlägigen Normen und Standards zur Farbkodierung von Kabeln.

Anschluss des Wechselrichters an das Wechselstromnetz

 Lösen Sie die wasserdichte Anschlussklemme durch Drehen in die angegebene Richtung.



- Entfernen Sie ein Stück der Isolationsschicht von allen AC-Kabeln. Die Länge des entfernten Isolierschichtstücks sollte rund 5 mm betragen.
- 4. Befestigen Sie alle Kabelenden an den zugehörigen Anschlussklemmen entsprechend den Markierungen auf dem Steckverbinder. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 1 Nm. Legen Sie besonderes Augenmerk auf das Erdungskabel. Wenn ein Phasenleiter an die Erdungsklemme angeschlossen wird, kann dies zur dauerhaften Zerstörung des Wechselrichters führen.
- Ziehen Sie vorsichtig an den Kabeln, um sicherzustellen, dass sie fest angeschlossen sind.






 Verbinden Sie die beiden vorderen Teile miteinander- verwenden Sie hierfür ein Anzugmoment von 2 Nm.

- Befestigen Sie die wasserdichte Anschlussklemme mit einem Anzugmoment von 5 Nm in entgegengesetzter Richtung.
- Vergewissern Sie sich, dass die ACund DC-Schutzschalter getrennt sind.
- Verbinden Sie den Phasenleiter und das "N"-Kabel mit dem AC-Schutzschalter.
- Stecken Sie den AC-Steckverbinder in die zugehörige AC-Anschlussklemme.
- Schrauben Sie alle AC-Kabel mit Ausnahme des Schutzleiters mit dem AC-Schutzschalter zusammen.
- Verbinden Sie den AC-Schutzschalter mit dem öffentlichen Versorgungsnetz.
- 13. Stellen Sie sicher, dass alle AC-Kabel fest angeschlossen sind.





NOTICE

Beachten Sie den Klemmenanschlussplan für AC-Steckverbinder. Wenn ein Phasenleiter an die Erdungsklemme angeschlossen wird, kann dies zur dauerhaften Zerstörung des Wechselrichters führen.



Keine Verbrauchslast darf mit den Stromeinspeisungskabeln, die vom Wechselrichter zum AC-Schutzschalter verlaufen, verbunden werden.

Zusätzlich sollten Sie zwingend sicherstellen, dass das Erdungskabel weit entfernt und nicht direkt parallel zum Stromeinspeisungkabel verlegt ist.

5.4 Anschluss des Wechselrichters an PV-Anlagen



↑ DANGER

Lebensgefährliche Hochspannung!

Sobald sie Licht ausgesetzt sind, erzeugen PV-Anlagen elektrische Energie, und es kann daher das Risiko eines Stromschlags bestehen. Bedecken Sie die PV-Anlage mit lichtundurchlässigen Materialien und beginnen Sie erst danach mit den Anschlussarbeiten. Elektrische Anschlüsse sollten nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

NOTICE

Stellen Sie sicher, dass die maximale Eingang-Erde-Kapazität des Wechselrichters weniger als (0,12 uf/kW) * 8 kW/10 kW/ 12 kW beträgt, da der Wechselrichter andernfalls nicht ordnungsgemäß funktionieren kann.



WARNING

Bevor Sie die Modulstrings mit den Wechselrichtern verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Erdungsimpedanz des positiven und des negativen Anschlusses der Modulstrings jeweils mehr als 1 M Ω beträgt.

NOTICE

Es besteht die Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters! Die folgenden Anforderungen sind in jedem Fall zu erfüllen; andernfalls verfallen jegliche ggf. bestehende Gewährleistungsansprüche.

- · Stellen Sie sicher, dass der maximale Kurzschlussstrom an jedem DC-Eingang unterhalb des zulässigen Grenzwerts des Wechselrichters liegt.
- Stellen Sie sicher, dass die maximale Leerlaufspannung eines jeden Strings unterhalb 1000 V liegt. Spannungen über 1000 V können den Wechselrichter beschädigen.





Wenn die Eingangsleitung gewechselt werden muss, da zum Beispiel die ursprüngliche Eingangsleitung ausfällt, passen Sie die Bedieneinstellungen und alle weiteren Parameter entsprechend an. Sie müssen auch den Arbeitsmodus neu bestimmen.


5.4.1 Konfigurierung der PV-Eingänge

Der Wechselrichter hat mit dem DC1-Eingang und dem DC2-Eingang zwei PV-Eingangsbereiche, die jeweils mit einem eigenen MPP-Tracker ausgestattet sind. Die beiden Eingangsbereiche können im "unabhängigen Modus" (Independent Mode; beide Eingänge werden unabhängig voneinander betrieben) oder im "parallelen Modus" (Parallel Mode; beide Eingänge werden zu einem kombiniert) arbeiten.

Konfigurierung der PV-Eingänge – "unabhängiger Modus"

Im "unabhängigen Modus" arbeiten die beiden Eingänge unabhängig voneinander, wobei jeder mit seinem eigenen MPPT ausgestattet ist. Aus diesem Grund können die beiden Eingänge unterschiedlich belegt werden, wobei dies z. B. in Zusammenhang mit verschiedenen PV-Modultypen, einer unterschiedlichen Anzahl an verbundenen PV-Strings oder einer unterschiedlichen Orientierung bzw. mit unterschiedlichen Neigungswinkeln der PV-Module zu sehen ist.

Wie im folgenden Diagramm dargestellt ist, soll für den Wechselrichter wegen verschiedener Orientierungswinkel der beiden PV-Eingänge der "unabhängige Modus" konfiguriert werden.





Um die Leistungsfähigkeit des DC-Eingangs vollständig auszunutzen, sollten die PV-Strings, die auf den gleichen DC-Eingang geschaltet sind, eine einheitliche Struktur besitzen, d. h. sie sollten vom identischen Typ sein, die gleiche Modulanzahl in einem PV-String aufweisen sowie eine vergleichbare Neigung und Orientierung besitzen.

Beachten Sie, dass vor dem Anschluss des Wechselrichters an die PV-Eingänge die folgenden elektrischen Spezifikationen gleichzeitig erfüllt sein müssen:

Тур	Bereich	Maximale DC-Leistung pro Eingang	Maximale Leer- laufspannung pro Eingang	Grenzwert des Kurzschlussstroms pro Eingang
SG8KTL-EC	DC1	8440 W	— 1000 V	23 A
3GOK I L-EC	DC ₂	4220 W	— 1000 V	12 A
SG10KTL-EC	DC1	10550 KW	— 1000 V	28 A
SGIOKIL-EC	DC ₂	5275 KW	— 1000 V	14 A
SG12KTL-EC	DC1	12650 W	/	30 A
SG12KTL-EC	DC ₂	6325 KW	— 1000 V	15 A

NOTICE

Wenn im "unabhängigen Modus" nur ein PV-Eingang genutzt wird, ist es möglich, dass über den anderen Eingang induzierte Spannung produziert wird. BERÜHREN SIE KEINESFALLS die nicht benutzten DC-Anschlussklemmen.

Konfigurierung des "unabhängigen Modus" für das Modell SG12KTL-EC


Der Wechselrichter ist standardmäßig auf den "parallelen Modus" eingestellt.

Wenn Sie den "unabhängigen Modus" konfigurieren möchten, entfernen Sie bitte die Kupferschienen zwischen den beiden Anschlussklemmblöcken und ziehen die Schrauben wieder an.





Bewahren Sie die Kupferschienen an einem geeigneten Ort auf, um sie zukünftig wiederverwenden zu können.




Befestigen Sie die Abdeckung der PV-Eingangsparallele wieder mit allen 4 Befestigungsschrauben am Wechselrichter.

Konfigurierung der PV-Eingänge – "paralleler Modus"

Im "parallelen Modus" können alle PV-Strings einer Reihe vom selben Typ, die die gleiche Anzahl an Modulen aufweisen und eine identische Neigung und Orientierung haben, an einen einzigen Eingangsbereich angeschlossen werden. Zwei Tracker werden so parallel zueinander konfiguriert, dass sie höhere Leistungsniveaus und/oder Stromstärken verarbeiten können, als das sonst mit nur einem Tracker möglich wäre.

Wie im folgenden Diagramm dargestellt, kann für den Wechselrichter der "parallele Modus" konfiguriert werden, da keinerlei Unterschiede zwischen den beiden PV-Eingängen bestehen



Beachten Sie, dass vor dem Anschluss des Wechselrichters an die PV-Eingänge die folgenden elektrischen Spezifikationen gleichzeitig erfüllt sein müssen:

Тур	Maximale DC-Ge- samtleistung des Wechselrichters	Maximale Leer- laufspannung pro Eingang	Grenzwert des PV- Kurzschlussstroms
SG8KTL-EC	8000 VA	1000 V	35 A

SG10KTL- EC	10550 KW	1000 V	42 A	
SG12KTL- EC	12650 W	1000 V	45 A	

Konfigurierung des "parallelen Modus" für das Modell SG12KTL-EC

Der Wechselrichter ist standardmäßig auf den "parallelen Modus" eingestellt.

Das LCD-Bedienfeld ist standardmäßig auf den "unabhängigen Modus" eingestellt. Wenn Sie den "parallelen Modus" einstellen möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen in "10.14 Konfigurierung des PV-Einstellungsmodus" zur Anpassung des Konfigurierungsmodus. (gelöscht)

5.4.2 Zusammenführen des DC-Kabels mit dem zugehörigen Steckverbinder

Alle DC-Kabel sind mit wasserfesten Direktsteckverbindungen ausgestattet, die genau auf die DC-Anschlussklemmen am Boden des Wechselrichters abgestimmt sind.



Die positiven und negativen Steckverbinder verfügen über Polaritätssymbole und zudem über korrekt eingefärbte Kabel.

Zum Beispiel sollte das rote Kabel mit der positiven DC-Anschlussklemme verbunden werden, während das blaue Kabel an die negative DC-Anschlussklemme gesteckt wird.

Anforderungen an das DC-Kabel

Тур	Querschnittsflä- chenbereich	Außendurch- messer des Kabels	Max. Steh- span- nung	Max. Bemes- sungsstrom
SG8KTL-EC	46 mm2 12 AWG - 10 AWG	69 mm	1000 V	Gilt auch für Kurzschluss- strom.
SG10KTL-EC	46 mm² 12 AWG - 10 AWG	69 mm	1000 V	Gilt auch für Kurzschluss- strom.
SG12KTL-EC	46 mm² 12 AWG - 10 AWG	69 mm	1000 V	Gilt auch für Kurzschluss- strom.




Verfahren zum Zusammensetzen der DC-Steckverbinder




Bevor Sie jegliche Elektroarbeiten ausführen, ist zwingend sicherzustellen, dass kein mit dem Wechselrichter verbundenes AC-Kabel oder DC-Kabel unter Last steht.


Step 1 Entfernen Sie 7 mm der Isolationsschicht von allen DC-Kabeln.




Step 2 Die Kabelenden mit einer geeigneten Crimpzange mit den Crimpkontakten verbinden.



- **Step 3** Das Kabel durch die Kabeldurchführung ziehen.
- Step 4 Den Crimpkontakt bis zum Einrasten in den Isolator ziehen. Anschließend vorsichtig daran ziehen, um zu überprüfen, ob das Kabel richtig und ausreichend fest sitzt.
- Step 5 Schrauben Sie die Kabeldurchführung an den Frontisolator, wobei Sie ein Anzugsmoment von 2,5...3 Nm verwenden sollten.







Für weiterführende Informationen und Anweisungen zum Zusammensetzen und Anschließen von elektrischen Leitern und Kabeln besuchen Sie bitte die Website des jeweiligen Geräteherstellers.

5.4.3 Anschlussverfahren für DC-Kabel



DANGER

Bevor Sie jegliche Elektroarbeiten ausführen, ist zwingend sicherzustellen, dass kein mit dem Wechselrichter verbundenes AC- oder DC-Kabel unter Last steht. (löschen)


NOTICE

Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung selbst bei geringster Betriebstemperatur nicht den Grenzwert des Wechselrichters von 1000 V übersteigt. (löschen)


PV-Anschluss im "unabhängigen Modus"

Schließen Sie den Wechselrichter gemäß dem folgenden Verfahren an die PV-Anlage an:

Drehen Sie den DC-Schalter am Boden in die Position "OFF".



Bevor Sie jegliche Verbindung mit den PV-Strings herstellen, entfernen Sie die 2. Kupferschienen zwischen den beiden Anschlussklemmblöcken (gilt für SG12KTL-EC).



Überprüfen Sie das Verbindungskabel der PV-Strings auf korrekte Polarität. 3.




NOTICE

Der Wechselrichter wird nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn die DC-Polaritäten vertauscht sind.

 Drücken Sie die positiven und negativen DC-Steckverbinder in die entsprechenden Anschlussklemmen, bis ein deutliches Klicken zu hören ist.

NOTICE

Schließen Sie die einzelnen PV-Strings an Anschlussklemmen in denselben, jeweils den Strings zugeordneten Eingangsbereichen an. Zum Beispiel sind sowohl der Pluspol als auch der Minuspol eines Strings an den DC1-Eingang anzuschließen.




*Die hier gezeigte Abbildung dient nur zu Referenzzwecken. Das Aussehen des Ihnen tatsächlich gelieferten Produkts kann abweichen.

 Falls notwendig, schließen Sie die anderen PV-Strings gemäß demselben Verfahren an. Versiegeln Sie die nicht verwendeten DC-Anschlussklemmen mit den entsprechenden Anschlusskappen.

PV-Anschluss im "parallelen Modus"

Schließen Sie den Wechselrichter gemäß dem folgenden Verfahren an die PV-Anlage an:

 Drehen Sie den DC-Schalter am Boden des Wechselrichters in die Position "OFF".



- 2. Überprüfen Sie das Verbindungskabel der PV-Strings auf korrekte Polarität.
- Drücken Sie die positiven und negativen DC-Steckverbinder in die entsprechenden Anschlussklemmen, bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
- Jeweils ein Paar der DC-Anschlussklemmen am DC1- bzw. DC2-Eingang muss mittels einer Anschlussklemme für Y-Kabel kurzgeschlossen werden (gilt für SG8KTL-EC und SG1oKTL-EC).
- Falls notwendig, schließen Sie die anderen PV-Strings gemäß demselben Verfahren an. Versiegeln Sie die nicht verwendeten DC-Anschlussklemmen mit den entsprechenden Anschlusskappen.

5.5 Erdung des Wechselrichters



WARNING

Aufgrund der transformatorlosen Auslegung des Wechselrichters dürfen weder die DC-Pluspole noch die DC-Minuspole geerdet werden. Andernfalls kann es zu einer irreparablen Beschädigung des Wechselrichters kommen.

5.5.1 Überblick über das Erdungssystem

Alle nicht stromführenden, ungeschützten Metallteile von zur PV-Anlage gehörenden Komponenten und Gehäusen sollten geerdet werden (d. h. Rahmen der PV-Generatoren und Gehäuse des Wechselrichters).

Wenn in Ihrer PV-Anlage nur ein einziger Wechselrichter zum Einsatz kommt, schließen Sie den Schutzleiter an die Erdung der Gesamtinstallation an.

Wenn mehrere Wechselrichter in einem PV-System verwendet werden, verbinden Sie die Schutzleiter aller Wechselrichter sowie die Montagerahmen aller PV-Anlagen mit derselben kupfernen Sammelschiene. Auf diese Weise wird zwischen ihnen eine Äquipotentialverbindung aufgebaut.






Fig. 5-3 Erdung des Wechselrichters

5.5.2 Zweite Schutzleiteranschlussklemmen

Wie in EN 50178 spezifiziert, sind die Wechselrichter mit zweiten Schutzleiteranschlussklemmen ausgestattet.

Zweite PE-Anschlussklemmen

Eine PE-Anschlussklemme ist auf der rechten Seite des Wechselrichters zu finden. Benutzer müssen die Schutzleiterverbindung in jedem Fall herstellen.

Benutzerhandbuch 5 Elektrische Anschlüsse




Fig. 5-4 Zweite PE-Anschlussklemmen

Zweite PE-Verbindung

Element	Beschreibung	Spezifikation
Α	Schraube	M4×12mm
В	Sicherungsscheibe	-
С	Unterlegscheibe	-
D	Kabelschuh	-
E	PE-Kabel	6-10 mm² Kupferdraht oder 10-16 mm² Aluminiumdraht




Fig. 5-5 Anschluss des zweiten Schutzleiters

5.6 Anschluss der Kommunikationsschnittstellen

5.6.1 Überblick über die Schnittstellen

Alle Kommunikationsschnittstellen und dazugehörige Anschlussklemmen sind auf der Kommunikationsplatine des Wechselrichters untergebracht.

Weiterhin befinden sich zwei optionale Verbindungsports auf der Kommunikationsplatine: Serielle RS485-Kommunikationsschnittstellen mit RJ45-Ports (RS485-1/2) sowie Ethernet-Kommunikationsschnittstellen mit RJ45-Ports (NET-1/2).




Fig. 5-6 Kommunikationsschnittstellen und dazugehörige Anschlussklemmen

- Im Fall von seriellen RS485-Kommunikationsschnittstellen können die Betriebsinformationen des Wechselrichters über die RS485-Ports an einen PC mit Überwachungssoftware (wie etwa SolarInfo Insight) oder an ein Datenerfassungsgerät (wie
 etwa SolarInfo Logger) übertragen werden.
- Im Fall von Ethernet-Kommunikationsschnittstellen können die Betriebsinformationen des Wechselrichters über NET-Ports an einen PC mit Überwachungssoftware (wie etwa SolarInfo Insight), an einen Webserver oder an einen Router übertragen werden.

Zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung halten Sie ein Kommunikationskabel und den RJ45-Stecker bereit.

NOTICE

Kabelanforderungen zur Sicherung der Übertragungsqualität:

- · Geschirmtes Netzwerkkabel
- DI- und DO-Verbindungskabel



Zwischen dem Wechselrichter und einem PC wird ein Wandler, wie etwa ein RS485-232-Wandler oder SolarInfo Logger, benötigt, durch den das Signal von 485 in 232 konvertiert wird.

5.6.2 RS485-Kommunikationsverbindung

Bei einzelnen Wechselrichtern

Wenn nur ein Wechselrichter verwendet wird, kann der Wechselrichter über ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker mit einem PC verbunden werden.




Fig. 5-7 RS485-Kommunikationsverbindung bei einzelnen Wechselrichtern

Bei mehreren Wechselrichtern

Wenn mehr als ein Wechselrichter verwendet wird, können alle Wechselrichter über eine so genannte "Daisy Chain" (Kette) miteinander verbunden werden. Der erste und letzte Wechselrichter in der Kette müssen mit einem Widerstand in Höhe von 120 Ω terminiert werden. Die Abschirmung des Netzwerkkabels sollte an einem einzigen Punkt geerdet werden.

Die maximale Anzahl an Wechselrichtern, die durch die Daisy Chain miteinander verbunden werden können, hängt vom verwendeten Wandler, dem verwendeten Datenerfassungsgerät und weiteren Faktoren ab. Bitte beziehen Sie sich auf das Handbuch des Wandlers oder des Datenerfassungsgeräts um diese Obergrenze an Wechselrichtern zu bestimmen.






Fig. 5-8 RS485-Kommunikationsverbindung bei mehreren Wechselrichtern

Verfahren zum Aufbau einer RS485-Verbindung

- Lösen Sie alle 6 Schrauben an der Abdeckung des Kommunikationsanschlusses und entfernen Sie die Abdeckung.
- Lösen Sie die Dichtungsmutter mit Gewindesicherung und ziehen Sie den wasserfesten Dichtungseinsatz aus der Öffnung.
- 8. Führen Sie die Netzwerkkabel durch die Dichtungsmutter mit Gewindesicherung sowie durch die Kabelführung.
- Entfernen Sie die Spannkralle und nehmen Sie die beiden Verschlussstopfen aus dem wasserfesten Dichtungseinsatz heraus.
- Verwenden Sie den Ethernet-Crimper, um die Kabel zu crimpen und verbinden Sie sie entsprechend TIA/EIA 568B mit dem RJ45-Stecker.



 Führen Sie die Netzwerkkabel in den wasserdichten Dichtungseinsatz. Drücken Sie den RJ45-Stecker in die RS485-Ports auf der Kommunikationsplatine, bis Sie ein Klicken hören. Benutzerhandbuch 5 Elektrische Anschlüsse



 Schieben Sie den wasserdichten Dichtungseinsatz in die Kabelführung und vergewissern Sie sich, dass alle nicht verwendeten Kabelöffnungen mit staubfesten Verschlusskappen bedeckt sind.

- 13. Entsprechend der Position des Wechselrichters wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 6, um die anderen Netzwerkkabel mit den Kommunikationsschnittstellen RS485-1/RS485-2 zu verbinden. Netzwerkkabel mit RJ45-Steckern können direkt verwendet werden, um eine Verbindung zwischen Wechselrichtern herzustellen und eine Kommunikationskette (Daisy Chain) zu bilden.
- Ziehen Sie vorsichtig an den Kabeln, um sicherzustellen, dass sie fest angeschlossen sind.
- 15. Bezüglich der Kabel, die mit dem terminierenden Widerstand oder den Datenerfassungsgeräten verbunden sind, verwenden Sie eine Crimpzange für Netzwerkkabel, um die Isolierschicht zu entfernen und die RS485-A- und RS485-B-Kabel (3 und 6) an den terminierenden Widerstand oder das Datenerfassungsgerät oder den RS485-232 Wandler anzuschließen.
- Schließen Sie die anderen Geräte an. Eine Definition des Kommunikationsanschlusses finden Sie im Gerätehandbuch.
- 17. Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung und konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter.



Wenn mehrere Wechselrichter mit einem PC oder Datenerfassungsgerät kommunizieren sollen, ist es überaus wichtig, dass Sie die Kommunikationsparameter an allen Wechselrichtern einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in "10.13 Einstellung der Kommunikationsparameter".

SolarInfo Logger und der RS485-232-Wandler stellen optionales Zubehör dar und können bei SUNGROW gesondert bestellt werden.

Pin 3

RS485

RS232

18. Falls Sie kein DI-/DO-Kabel anschließen müssen, ziehen Sie alle Befestigungsschrauben der Abdeckung des Kommunikationsanschlusses fest, drücken den wasserfesten Dichtungseinsatz zurück in die Öffnung und schrauben die Dichtungsmutter mit Gewindesicherung fest auf die Kabelführung.

5.6.3 Ethernet-Kommunikationsverbindung

Zum Aufbau einer Ethernet-Kommunikationsverbindung können Sie den Wechselrichter über NET-Ports mit einem PC verbinden. Ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker ermöglicht es Ihnen, eine Verbindung zwischen einem Wechselrichter und einem PC aufzubauen.

Die Ethernet-Kommunikationsverbindung kann als Einzelverbindung, in einer Daisy-Chain-Struktur oder in einer Sterntopologie hergestellt werden.



Fig. 5-9 Direkte Netzwerkverbindung eines einzelnen Wechselrichters




Fig. 5-10 Direkte Netzwerkverbindung mehrerer Wechselrichter




Fig. 5-11 Netzwerkverbindung eines einzelnen Wechselrichters




Fig. 5-12 Netzwerkverbindung mehrerer Wechselrichter auf Basis einer Daisy-Chain-Struktur

Die Netzwerkkommunikation über die Daisy Chain beruht auf dem im Wechselrichter verbauten Switch-Chip. Wenn der Wechselrichter also beschädigt wird oder er in den Energiesparmodus schaltet, arbeitet der Switch-Chip demnach nicht wie üblich weiter und die Kommunikation über die Daisy Chain bricht ab.




Fig. 5-13 Netzwerkverbindung mehrerer Wechselrichter auf Basis einer Sterntopologie

Zur Erzielung eines optimalen Kommunikationsergebnisses wird der Aufbau einer Netzwerkverbindung auf Basis der Sterntopologie empfohlen.

NOTICE

Sie können nur Zugang zur SolarInfo Bank erhalten, indem Sie den SolarInfo Logger mit dem System verbinden. (Löschen)

Die maximale Anzahl der zu verbindenden Wechselrichter hängt vom Switch und Router sowie von anderen Faktoren ab. Bitte beziehen Sie sich auf das Handbuch des Switch oder des Routers, um diese Obergrenze an Wechselrichtern zu bestimmen.

• Das Netzwerkkabel sollte nicht länger als 100 m sein.



Im Rahmen einer Ethernet-Verbindung kann nur ein Wechselrichter als Master eingerichtet werden. Alle anderen sind entsprechend als Slave zu konfigurieren.


Durch Einwahl in das Explorer-Programm des Webservers können Sie die Betriebsparameter eines einzelnen Wechselrichters einsehen und diese auch anpassen. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Webservers finden Sie in "6 Besuch und Steuerung des Webservers".

NOTICE


- Die dazugehörigen Parametereinstellungen können nur durch qualifiziertes Fachpersonal geändert werden!
- RS485- und Ethernet-Kommunikationsverbindungen können nicht gleichzeitig genutzt werden, da sie auf unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen beruhen. Wenn dies dennoch versucht wird, wird es zu Kommunikationsstörungen kommen.

Verfahren zum Aufbau einer Ethernet-Verbindung

- Lösen Sie alle 6 Schrauben an der Abdeckung des Kommunikationsanschlusses und entfernen Sie die Abdeckung.
- Lösen Sie die Dichtungsmutter mit Gewindesicherung und ziehen Sie den wasserfesten Dichtungseinsatz aus der Öffnung.
- Führen Sie die Netzwerkkabel durch die Dichtungsmutter mit Gewindesicherung sowie durch die Kabelführung.
- Entfernen Sie die Spannkralle und nehmen Sie die beiden Verschlussstopfen aus dem wasserfesten Dichtungseinsatz heraus.
- Verwenden Sie den Ethernet-Crimper, um die Kabel zu crimpen und verbinden Sie sie entsprechend TIA/EIA 568B mit dem RJ45-Stecker.



 Führen Sie die Netzwerkkabel in den wasserdichten Dichtungseinsatz. Drücken Sie den RJ45-Stecker in die NET-Ports auf der Kommunikationsplatine, bis Sie ein Klicken hören.



- Schieben Sie den wasserdichten Dichtungseinsatz in die Kabelführung und vergewissern Sie sich, dass alle nicht verwendeten Kabelöffnungen mit staubfesten Verschlusskappen bedeckt sind.
- 8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um die anderen Wechselrichter mit den Netzwerkkabeln zu verbinden.
- Ziehen Sie vorsichtig an den Kabeln, um sicherzustellen, dass sie fest angeschlossen sind.
- 10. Stecken Sie die anderen Enden der Netzwerkkabel in die Anschlüsse des Switch oder des Routers und verbinden Sie den Switch bzw. Router mit einem PC. Eine Definition der Kommunikationsports finden Sie im Gerätehandbuch.
- Überprüfen Sie die Kommunikationsverbindung und konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter.



Wenn mehrere Wechselrichter mit einem PC kommunizieren sollen, ist es überaus wichtig, dass Sie die Kommunikationsparameter an allen Wechselrichtern einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in "10.13 Einstellung der Kommunikationsparameter".

12. Falls Sie kein DI-/DO-Kabel anschließen müssen, ziehen Sie alle Befestigungsschrauben der Abdeckung des Kommunikationsanschlusses fest, drücken den wasserfesten Dichtungseinsatz zurück in die Öffnung und schrauben die Dichtungsmutter mit Gewindesicherung fest auf die Kabelführung.

5.6.4 Konfigurierung der Leistungsregelung

Am Boden des Wechselrichters sind zwei Anschlussklemmen für die Konfigurierung der Leistungsregelung vorhanden: DI und DO.

Zur Herstellung einer DI/DO-Verbindung halten Sie bitte folgende Materialien bereit:

Ele- ment	Тур	Beschreibung
1	DI/DO-Verbindungskabel	DI: 8-adriges Kabel (8 × 0,94 mm) Gesamtdurchmesser: 7,58,5 mm DO: 4-adriges Kabel (4 × 2,5 mm) Gesamtdurchmesser: 1213,5 mm
2	Abisolierzange	
3	Dreipoliger und vierpoliger Ste- cker	Im Lieferumfang enthalten.
4	Schraubendreher	

Einstellung der Leistungsregelung

Die DI-Eingänge können verwendet werden, um einen Rundsteuerempfänger zur Wirkleistungssteuerung anzuschließen und diese zugleich standardmäßig einzurichten. Informationen zur DI-Programmierung finden Sie unter "6.6 Konfigurierung der Leistungsregelung"".

In jedem Status stehen sieben Funktionen zur Auswahl, wobei die verschiedenen Status von vier Digitaleingängen die Konfigurierungsfunktionen der entsprechenden Maßnahmen darstellen:

- Festsetzung des Wirkleistungsgrenzwerts (0-100 %)
- Festsetzung des Blindleistungsgrenzwerts (o-100 %)
- Festsetzung des Leistungsfaktors (0,800-1,000)
- Start
- Stopp
- Einstellung des Verhältnisses zwischen Wirkleistungsgrenzwert und Blindleistungsgrenzwert
- Einstellung des Verhältnisses zwischen Wirkleistungsgrenzwert und Leistungsfaktor

Wenn nur ein Wechselrichter verwendet wird, können Benutzer die Voreinstellung der Wirkleistungsbegrenzungsfunktion ausführen, indem Sie den Wechselrichter an den Rundsteuerempfänger anschließen.

Wenn mehrere Wechselrichter zur Anwendung kommen, wird der Wechselrichter, der direkt

über das LCD-Bedienfeld oder den Webserver mit dem Rundsteuerempfänger verbunden ist, als Master eingerichtet (Kommunikationsfunktion). Es ist die Aufgabe des Benutzers, geeignete Kommunikationsschnittstellen im Webserver unter Berücksichtigung der Kommunikationsverbindungen zwischen den einzelnen Wechselrichtern auszuwählen. Wenn die RS485-Kommunikationsverbindung übernommen wird, schließen Sie während einer Netzentlastung alle Überwachungsgeräte, die auch diese RS485-Kommunikationsverbindung verwenden.

Folgende Werte sind standardmäßig in Zusammenhang mit der DI-Wirkleistungsbegrenzung voreingestellt: 0 %, 30 %, 60 %, 100 %. Um diese Einstellung zu ändern, müssen Sie sich erst im Webserver anmelden.

NOTICE

Die oben genannten Einstellungen müssen nur im Rahmen der Initialisierung des Wechselrichters oder nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen vorgenommen werden.

Der Wechselrichter kann über Ethernet/RS485 mit anderen Geräten zusammengeschlossen werden, so dass dieser ebenfalls mit dem Stromnetzentlastungsgerät (Rundsteuerempfänger) verbundene Wechselrichter die von dort empfangenen Informationen auch an andere Wechselrichter in der Kette übertragen kann.




Fig. 5-14 Anschluss des Rundsteuerempfängers für Wechselrichter mit RS485-Verbindung

Ele-	Beschreibung
ment	
1	Master-Wechselrichter
2	Slave-Wechselrichter
3	RS485-Verbindung
4	8-adrige Digitaleingangsverbindung
5	Rundsteuerempfänger
6	Versorgungsnetz






Fig. 5-15 Anschluss des Rundsteuerempfängers für Wechselrichter mit Ethernet-Verbindung


Ele-	Beschreibung
ment	
1	Master-Wechselrichter
2	Slave-Wechselrichter
3	Ethernet-Kabel
4	Router
5	8-adrige Digitaleingangsverbindung
6	Rundsteuerempfänger
7	Versorgungsnetz

Verbinden Sie die Kabel entsprechend der Anschlusszuordnung mit dem DI-Anschlussklemmblock:

13. Entfernen Sie ca. 4,5 cm der Isolationsschicht vom DI-Kabel.




- 14. Führen Sie das DI-Verbindungskabel durch die wasserdichte Anschlussklemme und die Abdeckung des Kommunikationsanschlusses.
- 15. Entfernen Sie ca. 6 mm der Isolierung von den isolierten Drähten.
- 16. Lösen Sie die Buchse des vierpoligen Steckers mit einem Schraubendreher und führen Sie die einzelnen isolierten Leiter entsprechend der nachfolgend gezeigten Markierungen in die dazugehörigen Anschlussstifte des vierpoligen Steckers ein:




 Ziehen Sie vorsichtig an den Kabeln, um sicherzustellen, dass sie fest angeschlossen sind.

18. Verbinden Sie den vierpoligen Stecker mit der DI-Anschlussbuchse.



 Verbinden Sie den Rundsteuerempfänger gemäß der Anschlusszuordnung mit dem Wechselrichter.





Die Verbindung von vier negativen Eingangsklemmen ist äquipotentiell.

Konfigurierung des Multifunktionsrelais

Der Wechselrichter verfügt über ein DO-Multifunktionsrelais, dessen Schaltungen konfiguriert werden können.

Zum Beispiel können der DO-Anschlussklemme die folgenden Funktionen zugewiesen werden:

- DO1: Alarmausgang


- DO2: Steuerung der Verbrauchslast

Das Relais ist als Schließer ("Normally open") konfiguriert. Der Kontakt kann in zwei verschiedenen Betriebsmodi verwendet werden, welche über das LCD-Bedienfeld des Wechselrichters eingestellt werden können. Weiterführende, detaillierte Informationen zur Konfigurierung des Relais finden Sie unter "10.10.4 Systemkonfiguration".

Relais	Triggerbedingung	Beschreibung	
Alarmaus- gang	Ein Fehler, welcher vom Benutzer im dazu be- stimmten Menü ausge- wählt wurde, ist aufgetre- ten.	Sobald der Wechselrichter einen dieser im Vorfeld ausgewählten Fehler fest- stellt, schließt der Kontakt des Relais. Das Relais verbleibt im ausgelösten Zu- stand, bis der Fehler behoben wurde.	
Steuerung der Ver- brauchslast	Die Ausgangsleistung des Wechselrichters über- schreitet für eine gewisse Zeit den für die Netzver- bindung eingestellten Grenzwert.	Das Relais löst aus, wenn die Ausgangs- leistung des Wechselrichters für eine ge- wisse Zeit oberhalb des Grenzwerts liegt; wenn die vorbestimmte Dauer er- reicht wird oder der Wechselrichter im Laufe der vorbestimmten Periode nicht wieder normal läuft, trennt sich das Re- lais und die Ausgangsleistung wird er- neut bemessen.	


Verbinden Sie alle Kabel mit den entsprechenden Anschlussklemmen:

20. Entfernen Sie ca. 4 cm der Isolationsschicht vom DO-Kabel.




- 21. Führen Sie das DO-Verbindungskabel durch die wasserdichte Anschlussklemme und die Abdeckung des Kommunikationsanschlusses.
- 22. Entfernen Sie ca. 6 mm der Isolierung von den isolierten Drähten.
- 23. Lösen Sie die Buchse des sechspoligen Steckers mit einem Schraubendreher und führen Sie die einzelnen isolierten Leiter entsprechend der nachfolgend gezeigten Markierungen in die dazugehörigen Anschlussstifte des dreipoligen Steckers

ein:



24. Ziehen Sie vorsichtig an den Kabeln, um sicherzustellen, dass sie fest angeschlossen sind.





NOTICE

- Der ON2-Kontakt steht nicht zur Verfügung.
- Sie müssen ein externes Lastrelais zwischen dem Wechselrichter und der Verbrauchslast installieren. Verbinden Sie keine Verbrauchslast direkt mit dem Schalterausgang.

6 Besuch und Steuerung des Webservers

6.1 Benutzer und Autorisierung

Der Webserver kann Benutzer von Installateuren unterscheiden. Um zu verhindern, dass zwei oder mehr Personen gleichzeitig die Konfigurierung des Webservers ändern, kann sich zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur eine Person im Webserver anmelden.

Demnach kann sich, wenn eine erste Person angemeldet ist und den Webserver noch nicht wieder verlassen hat, keine weitere Person an irgendeinem anderen Ort im Programm anmelden. Schließen Sie die Website nach Ihrer Abmeldung aus dem System. Nach Ihrer Abmeldung dauert es maximal vier Sekunden, bis sich ein anderer Benutzer anmelden kann.

6.2 Anmeldebildschirm des Webservers

Öffnen Sie den Browser und geben die standardmäßige IP-Adresse des Wechselrichters ein (192.168.1.100).

Nach der Anmeldung mit dem Standardpasswort "1111" sollte der Benutzer den ebenfalls standardmäßig eingestellten Benutzernamen "user" auswählen. Der Benutzer kann nach der Anmeldung das Passwort ändern.

Nach Eingabe des Benutzernamens und des Passworts klicken Sie auf "Sign in" oder drücken Sie die Taste "Enter".



Wenn der Wechselrichter und der PC nicht direkt miteinander verbunden sind, müssen ihre IP-Adressen innerhalb desselben Subnetzes liegen. Geben Sie die IP des Wechselrichters in den Browser ein, um den Webserver aufzurufen.

6.3 Hauptbildschirm



Fig. 6-1 Bedienoberfläche des Webservers

Ele- ment	Bezeichnung	Beschreibung
1	Statusleiste	Sprachauswahl und Benutzeranmeldeinformationen
2	Geräteinforma- tionen	Unternehmenslogo und Modell, mit dem der Webserver aktuell betrieben wird
3	Navigations- leiste	Betriebsinformationen, Parametereinstellungen, Berichtsaufzeichnungen, Netzentlastung, Ausgangsknoten, Systeminformationen, wobei Parametereinstellungen und Berichtsaufzeichnungen jeweils über Menüs zweiter Ebene verfügen.
4	Anzeigebereich	Detaillierte Informationen zur ausgewählten Navigati- onsleiste

6.3.2 Zusammenfassung



Im Standardbildschirm nach der Einwahl werden die folgenden schreibgeschützten Informationen angezeigt: aktueller Status, CO₂-Reduzierung, Gesamtlaufzeit, tägliche Menge



an Energie, monatliche Menge an Energie, Gesamtmenge an Energie, heutige Leistungskurve, monatliches Energiehistogramm, jährliches Energiehistogramm und gesamthaftes Energiehistogramm. Sie können die Schaltfläche "Export" nutzen, um Daten in Form einer .csv-Datei zu exportieren.



Falls der Wechselrichter für 10 Minuten nicht bedient wird, kehrt das System automatisch zum Anmeldebildschirm zurück.

Erläuterung der Symbole

Ele- ment	Bezeichnung	Beschreibung
	Aktueller Status	: Wechselrichter befindet sich nicht im fehlerhaften Zustand; : Wechselrichter befindet sich im fehlerhaften Zustand (DSP- und LCD-Kommunikationsfehler sowie Störung des Wechselrichters).
	CO₂-Reduzie- rung	CO ₂ -Reduzierung aufgrund der Verwendung des Wechselrichters
	Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit des Wechselrichters
	Tägliche Menge an Energie	Energieertrag am heutigen Tag
	Monatliche Menge an Ener- gie	Energieertrag im aktuellen Monat
	Gesamtmenge an Energie	Gesamtenergieertrag seit Verbindung des Wechselrichters mit dem Versorgungsnetz

6.3.3 Ausführliche Informationen



Die detaillierten schreibgeschützten Informationen sind nachfolgend abgebildet:

Ele- ment	Bezeichnung	Beschreibung
1	DC-Informatio-	PV1- und PV2-Spannung, PV1- und PV2-Stromstärke so-
	nen	wie Gesamteingangsleistung
2	AC-Informatio-	Wechselstromseitige Informationen
	nen	wechseistromseitige informationen
3	Temperaturin-	Interne Temperatur im Wechselrichter
	formationen	interne remperator im wechsellichter

6.4 Parametereinstellungen


Parametereinstellungen können für Systemparameter, Betriebsparameter, Schutzparameter und Kommunikationsparameter vorgenommen werden.






Falls der Wechselrichter für 10 Minuten nicht bedient wird, kehrt das System automatisch zum Anmeldebildschirm zurück.

6.4.1 Systemparameter



Dieser Bildschirm dient dazu, die Uhrzeit und Gesamtenergieparameter einzustellen und anzupassen.

6.4.2 Betriebsparameter




Dieser Bildschirm dient dazu, die Bereitschaftszeit und die Erholzeit anzupassen sowie die Wirkleistungs- und Blindleistungseinstellungen vorzunehmen. Für weiterführende Informationen beachten Sie bitte auch "10.11 Einstellung der Betriebsparameter".



Um die Q(P)- und Q(U)-Parameter einzustellen, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung, um im Vorfeld die Installateursautorisierung einzuholen.

6.4.3 Schutzparameter




Dieser Bildschirm dient dazu, Netzcodes inkl. Spannungswerte und Länderkennungen einzustellen sowie ein- bzw. mehrstufige Schutzparameter auszuwählen.



Um die vorgenannten Schutzparameter einzustellen, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung, um im Vorfeld die Installateursautorisierung einzuholen. Für weiterführende Informationen beachten Sie bitte auch "10.12 Einstellung der Schutzparameter".

6.4.4 Kommunikationsparameter



Dieser Bildschirm dient dazu, die entsprechenden Kommunikationsparameter einzustellen.



Die neu ausgewählten Parameter werden allerdings nicht sofort wirksam. Das System übernimmt die neuen Kommunikationsparameter erst nach der erneuten Anmeldung im Einstellungsprogramm.




Sowohl Benutzer als auch Installateure haben die Möglichkeit, die vorgenannten Kommunikationsparameter anzupassen. Für weiterführende Informationen beachten Sie bitte auch "10.13 Einstellung der Kommunikationsparameter".

6.5 Berichtsaufzeichnungen

Die Berichtsaufzeichnungen umfassen den Betriebsbericht, den Fehlerbericht sowie den Ereignisbericht. Falls der Wechselrichter für 10 Minuten nicht bedient wird, kehrt das System automatisch zum Anmeldebildschirm zurück.


6.5.1 Betriebsbericht



Dieser Bildschirm dient dazu, die Betriebsinformationen des Wechselrichters zu durchsuchen. In der Standardansicht wird der Betriebsbericht des aktuellen Tages angezeigt, wobei auf jeder Seite insgesamt 10 Berichte abgebildet werden. Falls mehr als 10 Berichte vorhanden sein sollten, werden diese vom System automatisch auf mehrere Seiten aufgeteilt.



6.5.2 Fehlerbericht




Dieser Bildschirm dient dazu, die Fehlerberichte des Wechselrichters einzusehen, wobei auf dieser Seite die Fehlerberichte in detaillierter Form abgebildet werden.

(Löschen)

Insgesamt können maximal 100 Fehlerberichte gespeichert werden, von denen dann 10 je Seite zur Auswahl stehen.

6.5.3 Ereignisbericht



Dieser Bildschirm dient dazu, die Ereignisberichte des Wechselrichters einzusehen. Insgesamt können maximal 100 Ereignisberichte gespeichert werden, von denen dann 10 je Seite zur Auswahl stehen.

6.6 Konfigurierung der Leistungsregelung


Dieser Bildschirm dient dazu, die Parameter der Netzentlastung einzustellen. Während einer Netzentlastung kann der Wechselrichter als Master oder Slave betrieben werden. Wenn der Wechselrichter als Master betrieben wird, kann er Beiträge anderer Slaves über die Kommunikationsports (RS485 oder Ethernet) weiterleiten und verbreiten. Die verschiedenen Status von vier Digitaleingängen stellen die Konfigurierungsfunktionen der entsprechenden Maßnahmen dar.

Diese vier Eingänge können verwendet werden, um ein Stromnetzentlastungsgerät (Rundsteuerempfänger) anzuschließen. Während der Status eines geschlossenen Relais als 1 abgebildet wird, stellt sich derjenige eines offenen Relais als 0 dar.

Der standardmäßige Status lautet oooo, was bedeutet, dass alle vier Eingänge geöffnet sind. Dies kann nicht auf die Stromnetzentlastung angewendet werden.



Falls der Wechselrichter für 10 Minuten nicht bedient wird, kehrt das System automatisch zum Anmeldebildschirm zurück.




NOTICE

Es wird empfohlen, die Netzentlastung gemäß der Standardeinstellungen eines jeden Konfigurierungsstatus durchzuführen.


Die Anpassungen der dazugehörigen Parameter müssen von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Jeglicher Verstoß kann zum Verfall der Gewährleistungsansprüche gegenüber SUNGROW führen.

6.7 Ausgangsknoten



Dieser Bildschirm dient dazu, Warninformationen festzulegen und Anwendungsknotenpunkte einzustellen. Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte auch "10.10.4 Systemeinstellungen".

6.8 Systeminformationen



Dieser Bildschirm dient dazu, das Anmeldepasswort zu ändern, die Standardeinstellungen erneut zu laden und allgemeine Systeminformationen zu prüfen.



7 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist ein wichtiger Abschnitt in der wohlgeplanten Installation einer PV-Anlage. Wenn die Inbetriebnahme sorgfältig durchgeführt wird, kann dies zur Absicherung gegen Feuer, Verletzungen und Stromschläge beitragen.

7.1 Inspektion vor der Inbetriebnahme

Vor dem Einschalten des Wechselrichters sollten folgende Punkte überprüft werden.

- Der Wechselrichter ist für alle Arbeiten im Rahmen von Bedienung, Wartung und Instandsetzung frei zugänglich.
- Überprüfen Sie nochmals, dass der Wechselrichter fest an der Wand angebracht ist
- Es ist genügend Freiraum vorhanden, um die ausreichende Belüftung eines Wechselrichters oder auch mehrerer installierter Geräte zu gewährleisten. (Löschen)
- Auf der Oberseite des Wechselrichters wurden keinerlei Gegenstände zurückgelassen.
- 5. Der Wechselrichter und alle Zusatzgeräte wurden sachgemäß angeschlossen.
- Die Kabel sind in an sicheren Stellen verlegt und vor mechanischer Beschädigung geschützt.
- 7. Die Bemessung des AC-Schalters ist optimal ausgelegt.
- 8. Unbelegte Anschlussklemmen an der Unterseite des Wechselrichters wurden verschlossen und abgedichtet.
- Alle Warn- und Hinweisschilder wurden in geeigneter Weise und haltbar angebracht.

7.2 Verfahren zur Inbetriebnahme

Wenn alle obenstehenden Punkte überprüft und als anforderungsgerecht befunden wurden, können Sie den Wechselrichter zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Gehen Sie dabei entsprechend dem folgenden Verfahren vor.

Step 1 Schließen Sie den externen AC-Trennschalter.



Benutzerhandbuch 7 Inbetriebnahme

Step 2 Drehen Sie den DC-Schalter in die Position "ON". Es sollte ausreichend Sonnenlicht und Gleichspannung vorhanden sein. Die PV-Anlage läuft an und leitet Gleichstrom an den Wechselrichter



Step 3 Das LCD-Bedienfeld ist aktiviert, um zunächst die Gültigkeit aller Parameter zu prüfen. Falls ein Fehler am oder auf dem Bedienfeld auftritt, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung.



SUNGROW

Step 4 Nach dem ersten Einschalten erscheint ein Bildschirm zur Auswahl der Ländereinstellungen. Nehmen Sie die Auswahl des gewünschten Landes mithilfe der beiden rechten Tasten vor. Eine detaillierte Erläuterung der Tastenfunktionen finden Sie unter "10.1 Beschreibung der Funktionstasten". Drücken Sie V, um den gewünschten Ländercode auszuwählen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.



Eine Erläuterung der Ländercodes finden Sie unter "10.12 Einstellung der Schutzparameter". Falls der Wechselrichter an einem Standort installiert wurde, dessen Ländercode nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie bitte das Element "Other" aus und geben die Schutzparameter manuell ein.



CAUTION

Falls der Ländercode während der Inbetriebnahme nicht korrekt eingestellt wurde, setzen Sie die Schutzparameter bitte wie unter "10.12 Einstellung der Schutzparameter" beschrieben zurück. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.

Step 5 Wählen Sie den Ländercode gemäß dem Ort aus, an dem der Wechselrichter installiert wurde. Für jeden Ländercode sind entsprechende lokale Schutzparameter hinterlegt, die vor der Auslieferung bereits für Sie voreingestellt wurden. Vor Auswahl des Ländercodes wird ein Warnbildschirm angezeigt.

Warning!

Only qualified personnel allowed to adjust following parameters. oper settings may cause amage to the inverter!

7 Inbetriebnahme Benutzerhandbuch

Step 6 Nach der Konfigurierung des Netzcodes erscheint zunächst der "Pro-Stage"-Auswahlbildschirm und danach wird das dazugehörige Untermenü angezeigt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in "10.12 Einstellung der Schutzparameter".






Einstufiger Schutz Für jeden Netzspannungsschutzparameter existiert nur ein Schutzwertgrenzbereich.

Mehrstufiger Schutz Für jeden Netzspannungsschutzparameter können zwei Schutzwertgrenzbereiche festgelegt werden.


Step 7 Je nachdem, welcher Konfigurierungsmodus tatsächlich für die PV-Strings eingestellt wurde, wählen Sie über das LCD-Bedienfeld denselben Modus für den Wechselrichter aus (siehe auch "10.14 Konfigurierung des PV-Einstellungsmodus").




Step 8 Stellen Sie die Uhrzeit entsprechend ihrer lokalen Ortszeit ein. Die korrekte Einstellung der Uhrzeit ist für die Qualität der Datenaufzeichnung überaus wichtig. Drücken Sie ➤, um den Cursor zu bewegen und drücken Sie ▼, um zwischen den Zeitwerten zu wechseln. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.



Step 9 Nach der Konfigurierung aller Parameter wird der Bildschirm "Setting Confirmation" angezeigt. Überprüfen Sie, ob alle vorgenannten Parameter korrekt eingestellt wurden. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste ENTER. Durch Drücken der Taste ESC können Sie den Vorgang abbrechen und Einstellungen erneut eingeben.



Step 10 Der Wechselrichter beginnt nun mit der Anlaufphase. Beachten Sie den Status der LED-Kontrolllampen und das LCD-Bedienfeld. Gelingt die Inbetriebnahme des Wechselrichters, leuchtet die "RUN"-Kontrolllampe und in der Statuszeile des LCD-Bedienfelds wird "RUN" angezeigt.



Benutzerhandbuch 7 Inbetriebnahme

Sollte die Inbetriebnahme des Wechselrichters nicht gelingen, leuchtet die "FAULT"-Kontrolllampe und in der Statuszeile des LCD-Bedienfelds wird "Fault" angezeigt. **Drücken Sie** ✓, um Informationen zu aktuellen Fehlern anzuzeigen. Beheben Sie die bestehende Fehlfunktion und wiederholen Sie den Start des Wechselrichters entsprechend dem oben aufgeführten Verfahren.



8 Stilllegung, Demontage und Entsorgung des Wechselrichters

8.1 Stilllegung des Wechselrichters

Vor der Durchführung aller Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten muss der Wechselrichter zunächst abgeschaltet werden. Im normalen Betrieb ist ein Abschalten nicht erforderlich


Um den Wechselrichter sowohl vom Wechselstrom- als auch Gleichstromanschluss zu trennen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Verfahrensschritte. Andernfalls können tödliche Spannungen auftreten oder es kann zu einer Beschädigung des Wechselrichters kommen.

- 1: Schließen Sie den externen AC-Trennschalter und verhindern Sie ein versehentlicher Wiedereinschalten.
- 2: Drehen Sie den DC-Schalter in die Position "OFF".

NOTICE

Befolgen Sie bitte strikt das oben beschriebene Verfahren. Andernfalls wird der Wechselrichter irreparablen Schaden nehmen.

- 3: Warten Sie etwa **zehn** Minuten, bis sich die Kondensatoren im Inneren des Wechselrichters entladen haben.
- 4: Nehmen Sie eine Messung vor, um sicherzustellen, dass der AC-Schutzschalter am AC-Ausgang des Wechselrichters spannungsfrei ist.
- 5: Zur Trennung des AC-Steckverbinders vom Wechselrichter folgen Sie bitte dem unter "5.3.2 Zusammenführen von AC-Kabeln mit Steckverbindern" beschriebenen Verfahren in umgekehrter Reihenfolge.
- 6: Öffnen Sie das Verschlussteil des DC-Steckverbinders, indem Sie mit einer Zange auf die Rippung an den Verriegelungshaken drücken und den Steckverbinder zu sich ziehen.





Für weiterführende Informationen und Anweisungen zur Trennung und Wiederverbindung von elektrischen Leitern und Kabeln besuchen Sie bitte die Website des jeweiligen Geräteherstellers.

Demontage des Wechselrichters

Zur Demontage des Wechselrichters beachten Sie bitte die Anweisungen in den Kapiteln 4 und 6 und folgen Sie den dort gemachten Angaben in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, entfernen Sie auch die Wandhalterung von der Wand.



▲ CAUTION

Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und Stromschlägen!

Warten Sie nach der Trennung des Wechselrichters vom öffentlichen Stromnetz und vom PV-Eingangskreislauf mindestens 10 Minuten, bevor Sie die inneren stromführenden Bauteile berühren.

NOTICE

Falls der Wechselrichter in Zukunft wieder neu installiert werden soll, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur sachgemäßen Lagerung in den Kapiteln 4 und 4.1.



8.3 Entsorgung des Wechselrichters

Der Benutzer trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Entsorgung des Wechselrichters.

NOTICE

Einige Bauteile des Wechselrichters, wie etwa das LCD-Bedienfeld, die Batterien sowie Kondensatoren und auch andere Komponenten können Umweltbelastungen verursachen.

Benutzer müssen die in diesem Zusammenhang örtlich geltenden Bestimmungen und Richtlinien einhalten, um potentielle Verschmutzungen zu vermeiden.



9 Fehlerbehebung und Wartung

9.1 Fehlerbehebung

9.1.1 Fehlerbehebung mit LED-Kontrolllampen

Siehe "Tab. 2-2 Beschreibung der LED-Kontrolllampen" für eine Definition der LED-Status.

Fehlerart	Fehlerbehebung
Weder die LED-Kontroll- lampen noch das LCD-Be- dienfeld leuchten.	 Schließen Sie den vorgeschalteten AC-Trennschalter. Drehen Sie den DC-Schalter in die Position "OFF". Überprüfen Sie den DC-Eingang auf korrekte Polung.
Die Kontrolllampe "RUN" erlischt.	 Schließen Sie den vorgeschalteten AC-Trennschalter. Drehen Sie den DC-Schalter in die Position "OFF". Überprüfen Sie die Korrektheit der elektrischen Anschlüsse des Wechselrichters. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in "Fig. 5-1 Elektrischer Anschlüssplan". Stellen Sie sicher, dass die DC-Eingangsspannung die Anlaufspannung des Wechselrichters übersteigt. Wenn alle vorgenannten Bedingungen erfüllt sind, der Fehler aber dennoch weiter besteht, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung.
Die Kontrolllampe "FAULT" leuchtet.	1. Ein vorliegender Fehler wurde noch nicht behoben. 2. Ergreifen Sie je nach Art des auf dem LCD-Bedienfeld angezeigten Fehlers eine geeignete Maßnahme zur Fehlerbehebung. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in "g.1.2 Behebung von auf dem LCD-Bedienfeld angezeigten Fehlern". 3. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung.

9.1.2 Behebung von auf dem LCD-Bedienfeld angezeigten Fehlern

Bei auftretenden Fehlern wird die Meldung "Fault" auf dem Hauptbildschirm angezeigt. **Drücken Sie ▼,** um mehrere Informationsseiten zu "aktuellen Fehlern" anzuzeigen.

Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung
0002	Die Netzspannung hat die zulässige Obergrenze des	Überprüfen Sie die Netzspannung. Wenn die Netzspannung den zulässigen Bereich der Schutzparameter überschreitet,

Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung
	Wechselrichters über- schritten.	setzen Sie sich zwecks Lösungsfindung mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen in Verbindung. 3. Wenn die Netzspannung innerhalb des zu- lässigen Bereichs liegt, setzen Sie sich mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbin- dung.
0003	Der Wechselrichter hat registriert, dass der aktu- elle Wert der Netzspan- nung zeitweise die zuläs- sigen Grenzen über- schreitet.	 Dies ist ein kurzzeitiger Fehler aufgrund des Stromnetzzustands. Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder an- läuft. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung.
0004	Die Netzspannung ist un- ter die zulässige Unter- grenze des Wechselrich- ters gefallen.	Überprüfen Sie die Netzspannung. Wenn die Netzspannung den zulässigen Bereich der Schutzparameter überschreitet, setzen Sie sich zwecks Lösungsfindung mit
0005	Die Netzspannung ist nicht ausreichend.	dem zuständigen Versorgungsunternehmen in Verbindung. 3. Wenn die Netzspannung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt, setzen Sie sich mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung.
0007	Der Wechselrichter hat vorübergehend einen AC- Überstrom festgestellt.	 Der Wechselrichter nimmt den Betrieb wieder auf, wenn der Ausgangsstrom wieder unter den Schutzwert fällt. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung.
0008	Die Netzfrequenz hat die zulässige Obergrenze des Wechselrichters über- schritten.	Überprüfen Sie die Netzfrequenz. Wenn die Netzfrequenz den zulässigen Bereich der Schutzparameter überschreitet, setzen Sie sich zwecks Lösungsfindung mit
0009	Die Netzfrequenz ist un- ter die zulässige Unter- grenze des Wechselrich- ters gefallen.	dem zuständigen Versorgungsunternehmen in Verbindung. 3. Wenn die Netzfrequenz innerhalb des zulässigen Bereichs liegt, setzen Sie sich mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung.
0010	Inselbildung	Überprüfen Sie, ob der AC-Schutzschalter ausgelöst wurde. Überprüfen Sie, ob alle AC-Kabel fest angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob Netz vorhanden ist.

Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung
		4. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, der Fehler aber weiterhin im LCD-Bedienfeld an- gezeigt wird, setzen Sie sich mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung.
0011	Die DC-Komponente des AC-Stroms hat den Grenzwert des Wechsel- richters überschritten.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0012	Der Wechselrichter hat einen fehlerhaften Stromfluss festgestellt.	 Überprüfen Sie die PV-Strings auf einen Erdungsfehler. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0014	Die durchschnittliche Netzspannung liegt für mehr als 10 Minuten au- ßerhalb des zulässigen Grenzwertbereichs. (Gilt nur in DE.)	 Überprüfen Sie, ob das Netz normal funktioniert. Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0015	Die Netzimpedanz hat die zulässigen Grenzwerte des Wechselrichters über- schritten.	 Überprüfen Sie, ob das Netz normal funktioniert. Überprüfen Sie, ob die AC-Kabel ausreichend dimensioniert sind. Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0017	Der Wechselrichter hat eine Ungleichheit zwi- schen den drei Phasen- spannungen festgestellt.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0019	Die Busspannung steigt vorübergehend an.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0021	Der Wechselrichter hat einen Überstrom am Eingang PV1 festgestellt.	Überprüfen Sie die Anordnung und die Verkabelung des Eingangs PV1.
0022	Der Wechselrichter hat einen Überstrom am Eingang PV2 festgestellt.	Überprüfen Sie die Anordnung und die Verkabelung des Eingangs PV2.
0024	Der Wechselrichter hat eine Abweichung vom Spannungsneutralpunkt festgestellt.	Der Wechselrichter läuft wieder an, wenn der Abweichungswert unter den Grenzwert fällt. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.



Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung
0026	Es liegt eine hohe Bus- fluktuationsspannung vor.	 Dies ist nur ein vorübergehender Fehler. Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung.
0028	Der Wechselrichter hat eine umgekehrte Polari- tät der PV1-Verbindung festgestellt.	 Schließen Sie den DC-Schalter. Stecken Sie den Wechselrichter aus. Überprüfen Sie die Polarität der PV-Ein-
0029	Der Wechselrichter hat eine umgekehrte Polari- tät der PV2-Verbindung festgestellt.	gänge. Sollte die Polarität nicht korrekt sein, schließen Sie die PV-Strings entsprechend richtig an.
0037	Die Gehäusetemperatur fällt zu hoch aus. Die Gehäuseumgebungs- temperatur liegt oberhalb des Grenzwerts.	1. Überprüfen Sie, ob die AC-Ausgangsleistung die Nennleistung in zu hohem Maße übersteigt. 2. Überprüfen Sie, ob alle Ventilatoren normal funktionieren oder ob einige Fehlfunktionen aufweisen. Falls notwendig, tauschen Sie die fehlerhaften Ventilatoren aus. 3. Säubern Sie die Auslassöffnungen der Lüftung. 4. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung.
0038	Der Wechselrichter stellt einen Relaisfehler fest. Der Verbindungskontakt des Relais ist unzu- reichend.	Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0041	Die Selbstüberprüfung in Zusammenhang mit CT- Fehlerstrom funktioniert nicht ordnungsgemäß.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0042	Es liegt eine Stromasymmetrie vor.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0044	lm Rahmen der Selbstüberprüfung des Wechselrichters wird ein Fehler festgestellt. Die Umwandlung von	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.

Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung
	Gleichstrom in Wechselstrom schlägt fehl.	
0045	Der Boost-1-Sanftanlauf schlägt fehl.	1. Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft.
0046	Der Boost-2-Sanftanlauf schlägt fehl.	 Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbin- dung, falls der Fehler erneut auftritt.
0047	Der am Bedienfeld einge- stellte PV-Konfigurati- onsmodus stimmt nicht mit der Konfiguration im Anschlusskasten überein.	 Stecken Sie den Wechselrichter aus. Wählen Sie wieder den PV-Konfigurationsmodus aus und schließen Sie die PV-Strings erneut an. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter "5.4 Anschluss des Wechselrichters an PV-Anlagen".
0048	Es ist ein Fehler bei der Stromabtastung im Phase-R-Kanal aufgetre- ten.	
0049	Es ist ein Fehler bei der Stromabtastung im Phase-S-Kanal aufgetre- ten.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
0050	Es ist ein Fehler bei der Stromabtastung im Phase-T-Kanal aufgetre- ten.	
0070-0071	Die Ventilatoren funktio- nieren nicht korrekt.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
100	Schutz der Hardware des Wechselrichters vor Überstrom. Wechselstrom hat die Grenzwerte der Hardware überschritten.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
101	Netzüberfrequenz Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Überprüfen Sie die Netzspannung. Wenn die Netzspannung den zulässigen Bereich der Schutzparameter überschreitet, setzen Sie sich zwecks Lösungsfindung mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen
102	Netzunterfrequenz Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	in Verbindung. 3. Wenn die Netzspannung innerhalb des zu- lässigen Bereichs liegt, setzen Sie sich mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbin- dung.
103	Synchronisationsfehler	



Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung	
	der Netzspannung. Es wurden Abweichungen in der Netzspannung zwi- schen Master- und Slave- DSP festgestellt.	1. Warten Sie einen Moment, bis der Wech-	
104	Synchronisationsfehler der Netzfrequenz. Es wurden Abweichungen in der Netzspannung zwischen Master- und Slave-DSP festgestellt.	selrichter wieder anläuft. 2. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.	
200	Die Busspannung über- steigt den für die Hard- ware eingestellten Wert.		
201	Die Busspannung fällt während des Netzan- schlusses ab.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbin- 	
202	Die PV1- oder PV2-Span- nung übersteigt den für die Hardware eingestell- ten Wert.	dung, falls der Fehler erneut auftritt.	
203	Die PV-Eingangsspan- nung übersteigt die Busspannung.	 Überprüfen Sie die Funktionalität der PV- Anschlussklemmen. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt. 	
300-301	Die Temperatur einiger Komponenten innerhalb des Anschlusskastens fällt zu hoch aus.	 Überprüfen Sie die Funktionseigenschaften der Ventilatoren. Reinigen Sie den Lufteinlass und Luftauslass. Säubern Sie die Auslassöffnungen der Lüftung. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung. 	
302-303	Der PV1- oder PV2-lsola- tionswiderstand gegen- über der Erde übersteigt den eingestellten Wert.	1. Überprüfen Sie, ob die PV-Anschlusskabel intakt sind. 2. Überprüfen Sie, ob die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung der PV-Komponenten zu hoch ist. 3. Warten Sie, bis der Wechselrichter wieder im normalen Betriebszustand läuft. 4. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.	

Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung	
304-305	Es ist ein Fehler der auto- matischen PV-Überprü- fung aufgetreten. Im PV1- oder PV2-Strom- kreis wurde ein Fehler festgestellt.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt. 	
306	Es wurde eine Abwei- chung zwischen der PV- Eingangsleistung und PV- Ausgangsleistung festge- stellt.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt. 	
307	Die Leerlaufspannung der PV-Anlage ist zu hoch, so dass die Eingangsleistung außerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt.	 Überprüfen Sie, ob die Einstellung der PV-Anlage so vorgenommen wurde, dass die Eingangsleistung außerhalb der zulässigen Grenzwerte des Wechselrichters liegt. Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt. 	
308	Es ist ein Fehler des Zu- satzprozessors aufgetre- ten. Redundanter Fehler fest- gestellt.	 Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt. 	
309-318	Es tritt ein Fehler in der Spannungs- und Strom- abtastung auf, bevor der Anschluss an das Netz durchgeführt werden kann.	Warten Sie einen Moment, bis der Wechselrichter wieder anläuft. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.	
401-409	Es ist ein interner Fehler im Wechselrichter aufge- treten.	Falls keine anderen Probleme festgestellt wurden und das System erfordert, dass der Wechselrichter weiter in Betrieb bleibt, starten Sie den Wechselrichter einmal neu. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.	
500	Warnung in Zusammenhang mit dem Überspannungsschutz oder einer Sicherung (wird nur in optional erhältlichen Geräteversionen angezeigt). Der Überspannungsschutz oder die Sicherung	Falls notwendig, nehmen Sie bitte Kontakt zur SUNGROW Serviceabteilung auf, um den Überspannungsschutz bzw. die Siche- rung auswechseln zu lassen.	



Fehler- code	Beschreibung	Fehlerbehebung
	wurden ausgelöst.	
501-502	Es liegt ein interner Kom- munikationsfehler im Wechselrichter vor.	Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
503-508	Warnung in Zusammen- hang mit dem Tempera- tursensor.	Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.
509	Im DC-Modus schlägt die Konfigurierung des Ein- gangsmodus fehl.	 Überprüfen Sie den Eingangsmodus am LCD-Bedienfeld. Standardmäßig ist der Ein- gangsmodus auf PV-Modus eingestellt. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbin- dung, falls der Fehler erneut auftritt.
510	Die Solarpaneelkonfigu- rierung überschreitet den optimalen Betriebsbe- reich des Wechselrich- ters.	Überprüfen Sie, ob die Einstellung der PV- Anlage so vorgenommen wurde, dass die Eingangsleistung außerhalb der zulässigen Grenzwerte des Wechselrichters liegt. Setzen Sie sich mit SUNGROW in Verbindung, falls der Fehler erneut auftritt.



Sollten Sie Schwierigkeiten oder Probleme im Rahmen des Betriebs des Wechselrichters haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Servicehotline: +86 551 6532 7834 / 6532 7845

E-Mail: service@sungrow.cn

Um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, benötigen wir von Ihnen die folgenden Informationen:

- Typ des Wechselrichters
- Seriennummer des Wechselrichters
- · Fehlercode / Bezeichnung
- Kurzbeschreibung des Problems

9.2 Wartung

9.2.1 Routinemäßige Wartung

Elemente	Methoden	Zeitabstände
Datenspei- cherung	Speichern Sie die Betriebsdaten und Parameter auf einer Diskette oder in einer Datei.	Alle 100 Tage
Allgemei- ner Sys- temzu- stand	Überprüfen Sie visuell, ob der Wechselrichter beschädigt oder verformt ist. Überprüfen Sie, ob beim Betrieb des Wechselrichters ungewöhnliche Geräusche auftreten. Überprüfen Sie alle Parameter des Wechselrichterbetriebs. Überprüfen Sie, ob die Temperatur des Gehäuses des Wechselrichters normal ist. Überprüfen Sie das System mittels einer Thermovisionskamera.	Alle 6 Monate
Reinigung des Sys- tems	Überprüfen Sie die Temperatur des Wechselrichters sowie Staubablagerungen. Reinigen Sie das Gehäuse des Wechselrichters. Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit und den Staubgehalt in der Umgebung des Wechselrichters. Überprüfen Sie in der Zwischenzeit, ob die Filterfunktion des Lufteinlasses einwandfrei ist. Falls notwendig, reinigen Sie den Lufteinlass und Luftauslass.	Alle 6 Monate bis zu einem Jahr (abhän- gig vom Staubgeh- alt in der Umge- bungsluft).
Elektrische Anschlüsse	Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindungen lose sind. Befestigen Sie lose Verbindungen wieder ordnungsgemäß. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen, insbesondere dort, wo sie im Kontakt mit einer Metalloberfläche sind. Überprüfen Sie, ob sich die Ummantelung der Steckverbinder abschält.	6 Monate nach erst- maliger Inbetrieb- nahme und danach ein- oder zweimal pro Jahr.
Ventilato- ren	Überprüfen Sie die Lüfterflügel auf Risse. Überprüfen Sie, ob ungewöhnliche Geräusche auftreten, wenn die Ventilatoren in Betrieb sind. Reinigen Sie die Ventilatoren und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.	Einmal pro Jahr
	Ventilatoren sind ein Verschleißteil. Um einen einwandfreien Betrieb des Wechselrichters zu gewährleisten sollten Sie nach 10 Jahren oder bei einem Ausfall getauscht werden.	Einmal pro 10 Jahre
Sicher- heitsfunkti- onen	Überprüfen Sie die LCD-Stopp- sowie die Not- Aus-Funktionen des Wechselrichters. Simulieren Sie eine Abschaltung und überprüfen Sie das Kommunikationsstoppsignal.	Ein- oder zweimal pro Jahr



Elemente	Methoden	Zeitabstände
	Überprüfen Sie die Warnschilder und erneuern	
	Sie sie, wenn nötig.	
Software	Optimierung der Software. Überprüfen Sie die Einstellung eines jeden Para- meters.	Ein- oder zweimal pro Jahr

9.2.2 Wartungsanweisungen



DANGER

Trennen Sie vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten zuerst den Wechselrichter und danach die PV-Anlage vom Versorgungsnetz.

Im Wechselrichter ist noch lebensgefährliche Hochspannung vorhanden. Bitte warten Sie mindestens zehn Minuten, bevor Sie mit der Durchführung von Wartungsarbeiten beginnen.

Austausch der Ventilatoren

Falls eine Überhitzung auftritt oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, warten Sie bitte einige Zeit auf das Wiedereinsetzen der Ventilatoren. Falls die ungewöhnlichen Geräusche nach einigen Minuten noch immer auftreten, nehmen Sie bitte Kontakt mit der SUNGROW Serviceabteilung auf. Ventilatoren sind ein Verschleißteil. Um einen einwandfreien Betrieb des Wechselrichters zu gewährleisten sollten Sie nach 10 Jahren oder bei einem Ausfall getauscht werden. Bitte kontaktieren Sie den SUNGROW Service für den Austausch.

A DANGER

- Trennen Sie vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten zuerst den Wechselrichter und danach die PV-Anlage vom Versorgungsnetz.
- Wartungsarbeiten an Ventilatoren dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Reinigung der Lufteinlässe und Luftauslässe

Überprüfen Sie, ob die Lufteinlässe und Luftauslässe durch irgendetwas blockiert werden, um sicherzustellen, dass weiterhin ausreichend gute Kühlmöglichkeiten gegeben sind. Um einen guten Wärmeaustausch mit der Umwelt zu gewährleisten, reinigen Sie bitte je nach Bedarf die Kühlrippen alle 6-12 Monate. Falls notwendig, reinigen Sie die Lufteinlässe und Luftauslässe mit einer weichen Bürste oder vorsichtig mithilfe eines Staubsaugers.

Wartung der Batterie

Auf der Platine im Inneren des LCD-Bedienfelds befindet sich eine Knopfbatterie. Setzen Sie sich zum Ende der Nutzungsdauer der Batterie mit der SUNGROW Serviceabteilung in Verbindung, um die Batterie austauschen zu lassen.

10 Handhabung des LCD-Bedienfelds

10.1 Beschreibung der Funktionstasten

Der Benutzer kann mittels zwei Funktionstasten die Betriebsdaten abfragen und die Parameter des Wechselrichters einstellen. Beide Tasten bieten mehrere Funktionen. Bitte sehen Sie sich vor der ersten Nutzung des Wechselrichters die Beschreibungen in Tab. 10-1 genau an.

Tab. 10-1 Tastenfunktionen

Taste	Aktion	Beschreibung
ESC	Weniger als eine Sekunde drücken	Aufwärts oder abwärts bewegen oder den Einstellwert erhöhen. In der nachstehenden Dokumentation wird die Auswahl dieser Taste mit "Drücken Sie 🗡" beschrieben.
	Mehr als eine Sekunde drü- cken	Zum Ausgangsbildschirm zurückkehren oder den Befehl abbrechen. In der nachstehenden Dokumentation wird die Auswahl dieser Taste mit "Drücken Sie ESC" beschrieben.
ENTER	Weniger als eine Sekunde drücken	Nach links oder rechts bewegen oder die Seite umblät- tern. In der nachstehenden Dokumentation wird die Auswahl dieser Taste mit "Drücken Sie >" beschrieben.
	Mehr als eine Sekunde drü- cken	Untermenü aufrufen oder den Befehl bestätigen. In der nachstehenden Dokumentation wird die Auswahl dieser Taste mit "Drücken Sie ENTER" beschrieben.



Um Energie zu sparen, wird die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bedienfelds nach einer Minute ohne Tastenbetätigung ausgeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste kann sie wieder eingeschaltet werden.



10.2 Menüaufbau des Wechselrichters




Fig. 10-1 Menübaum (Englisch)

10.3 Hauptbildschirm

Wenn der Wechselrichter erfolgreich in Betrieb genommen wurde, erscheint, wie in Fig. 10-2 dargestellt, im LCD-Bedienfeld der Hauptbildschirm.




Fig. 10-2 Beschreibung des Hauptbildschirms

Ele- ment	Beschreibung
1	Leistungskurve. x-Achse: Zeit in Stunden, y-Achse: Ertrag P der Ausgangsleis-
	tung in %.
2	Symbole (siehe Tab. 10-3) und die Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrich-
	ters (P-W-Grenzen).
3	Aktuelle Ausgangsleistung.
4	Energieerzeugung an diesem Tag (bis jetzt).
5	Gesamtenergieertrag seit der ersten Inbetriebnahme.
6	Status des Wechselrichters.
7	Datum (Jahr/Monat/Tag) und Uhrzeit.

NOTICE

Die im LCD-Bedienfeld angezeigten Energieerträge sind nur als Richtwerte zu sehen. Die tatsächlichen Erträge lesen Sie bitte direkt an Ihrem Stromzähler ab.

Tab. 10-2 Beschreibung des Wechselrichterstatus

Status des Wechselrichters	Beschreibung
	Nach dem Einschalten ortet der Wechselrichter die maximale Leis-
Run (Betrieb)	tungsspitze (MPP) der PV-Anlage und speist Wechselstrom ins Netz
	ein. Dies ist der Normalmodus.
	In diesem Modus wartet der Wechselrichter auf ausreichend Son-
Standby	nenlicht. Wenn dies eintritt, steigt die Gleichspannung wieder an.
	Die PV-Spannung beträgt mehr als 230 V.
Key-stop (Tas-	Der Wechselrichter beendet den Betrieb, wenn am LCD-Bedienfeld
ten-Stopp)	manuell gestoppt wird.




Status des Wechselrichters	Beschreibung
Ini-standby (In- betriebnahme- Standby)	Hierbei handelt es sich um denjenigen Status, in dem sich der Wechselrichter befindet, wenn er zum ersten Mal eingeschaltet wird. Die PV-Spannung beträgt weniger als 230 V.
Startup (Anlau- fen)	Der Wechselrichter initialisiert und synchronisiert sich mit dem Stromnetz.
Com-err (Kom- munikationsfeh- ler)	Es liegt ein interner Kommunikationsfehler im Wechselrichter vor.
Fault (Fehler)	Tritt ein Fehler auf, stoppt der Wechselrichter automatisch den Betrieb, löst das AC-Relais aus und zeigt bei leuchtender FAULT-Kontrolllampe ebenfalls "Fault" auf dem LCD-Bedienfeld an. Sobald der Fehler während der Erholzeit (vom Benutzer festgelegt, siehe "10.11 Einstellung der Betriebsparameter") behoben wurde, nimmt der Wechselrichter automatisch wieder den Betrieb auf.

NOTICE

- Wenn sich der Wechselrichter für mehr als 10 Minuten im Standby befindet, überprüfen Sie bitte, ob ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist und die PV-Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.
- Wenn keine Anomalie gefunden werden kann, trennen Sie bitte den DC-Schalter und den Netzschalter, um das Gerät neu zu starten.
- Falls der Wechselrichter noch immer nicht wieder anläuft, setzen Sie sich bitte mit SUNGROW in Verbindung.

Wenn der Wechselrichter auf "Fault" steht, drücken Sie die Tasten \nearrow/\checkmark , um mehrere Informationsseiten zu aktuellen Fehlern (Bildschirm "Current fault") aufzurufen. Für die genaue Bedeutung der Fehlerinformationen sehen Sie bitte auch unter "9.1.2 Behebung von auf dem LCD-Bedienfeld angezeigten Fehlern" nach.




Tab. 10-3 Beschreibung der Symbole

Element	Beschreibung
(Das Symbol zeigt an, dass das DSP oder LCD-Bedienfeld einen IAP-
	Update durchführt.
35	Das Symbol zeigt an, dass die inneren Ventilatoren in Betrieb sind.
	Das Symbol zeigt an, dass das RS485-/Ethernet-Kommunikationska-
رسس	bel aktiv ist.

lack	Das Symbol zeigt an, dass der Wechselrichter Betriebswarnungen ausliest.
$\overline{\Box}$	Das Symbol zeigt an, dass sich der Wechselrichter im Derating-Mo- dus befindet.

10.4 Einstellung des Bildkontrasts



- 1. Drücken Sie ESC, um die Kontrasteinstellungen aufzurufen.
- 2. Drücken Sie ▼, um den Wert um einen Schritt zu erhöhen bzw. ➤, um den Wert um einen Schritt zu verringern.
- 3. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung des gewählten Bildkontrasts.



Es sind Kontrastwerte von o bis 100 wählbar. Der empfohlene Wert liegt bei 50 oder 60.


10.5 Ausführliche Betriebsinformationen

Auf dem Hauptbildschirm werden einige grundlegende Informationen über den Wechselrichter angezeigt. Wenn Sie ausführlichere Betriebsinformationen benötigen sollten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü → Run-inform (Drücken Sie ENTER)

Auf dem LCD-Bedienfeld werden detaillierte Betriebsinformationen angezeigt. Scrollen Sie durch Drücken von >/ v durch die Bildschirmseiten.


Leistungskurve an diesem Tag (bis jetzt).







Gestrige Leistungskurve.

An jedem Tag des aktuellen Monats erzeugte Energie.








In jedem Monat des aktuellen Jahres erzeugte Energie.

Jährliche Gesamterzeugungskapazität während der letzten fünfzehn Jahre.



	120	00
DC power input: Die gesamte Ei	ngangsleistung 🔀	pc

Vdc: DC-Spannung an jedem Eingang.
Idc: DC-Strom an jedem Eingang.
Pdc: DC-Leistung an jedem Eingang.

Indep mode: PV-Konfigurationsmodus der beiden

PV-Eingänge.

von PV1 und PV2.

: Der zugehörige Eingang ist in Betrieb.

Vac: Phasenspannung. lac: Phasenstrom.

Pac: AC-Ausgangsleistung einer jeden Phase.

F: Frequenz einer jeden Phase.

DC power input		
	PV1	PV2
Vdc[V]	0000.0	0000. 0
I dc[A]	000. 0	000.0
Pdc[V]	00000	00000
Indep mode	√	√

	L1	L2	L3
Vac[V]	000.0	000. 0	000.0
I ac[A]	000.0	000. 0	000.0
Pac[V]	0000	0000	0000
F[Hz]	00.00	00.00	00. 00

CO₂-reduce: Insgesamt durch den Wechselrichter eingesparte Menge an CO₂.

E-month: Energieerzeugung pro Monat.

h-Total: Wechselrichterbetriebsstunden insgesamt.

T-today: Tagesbetriebszeit des Wechselrichters. Temp: Innentemperatur des Wechselrichters. Peak Power: Wert der täglichen Leistungsspitze.

CO₂-reduce	00000kg
E- mont h	00000kWh
h- Tot al	0000h
T- t oday	0000mi n
Temp	000.0°C
Peak Power	0000W

P-W: Ausgangswirkleistung des Wechselrichters. **Q-Var:** Ausgangsblindleistung des Wechselrichters.

PF: Leistungsfaktor des Wechselrichters.

S-Va: Ausgangsscheinleistung des Wechselrichters.

Country: Im Wechselrichter ausgewählter Länder-

Grid code: Im Wechselrichter ausgewählter Netzcode.

P- W	00000W
Count ry	DE
Grid code	LV



Die über jedem Balken des Histogramms angezeigte Leistungsspitze stellt den Durchschnittswert der Leistung innerhalb des zugehörigen Geräteintervalls dar.

10.6 Aufgezeichnete Betriebsinformationen

10.6.1 Fehlerberichte

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü (Drücken Sie ▼ und dann ENTER) → His-inform (Drücken Sie ENTER)→Flt-record (Drücken Sie ENTER)

Der Wechselrichter zeigt Seiten mit aufgezeichneten Fehlerberichten an. Drücken Sie V, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie betrachten möchten. Scrollen Sie durch Drücken von V durch die Bildschirmseiten.



D 1/1



Der Wechselrichter kann maximal die letzten 100 Fehlerberichte speichern.

10.6.2 Aufgezeichnete Ereignisberichte

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü (Drücken Sie ▼ und dann ENTER) → His-inform (Drücken Sie ▼ und dann ENTER) → His-event (Drücken Sie ENTER)

Der Wechselrichter zeigt Seiten mit aufgezeichneten Ereignisberichten an. Drücken Sie ▼, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie betrachten möchten.
Scrollen Sie durch Drücken von ➤ durch die Bildschirm-

001 01/31/2013 10:16:10 Flt


Hi s-event




seiten.

Der Wechselrichter kann maximal die letzten 100 Ereignisberichte speichern.


10.6.3 Betriebsinformationsberichte



Der Wechselrichter zeigt Seiten mit aufgezeichneten Betriebsinformationen an. Scrollen Sie durch Drücken von // durch die Bildschirmseite.



10.7 Start und Stopp des Wechselrichters





Confirm restart the inverter?



Das Neustartsymbol erscheint nur, wenn ein permanenter Fehler aufgetreten ist.

10.8 Passworteingabe

Die Parametereinstellungen sind passwortgeschützt. Sie können die Parametereinstellungen des Wechselrichters einsehen oder die Systemparameter verändern, wenn Sie das Standardpasswort A (111111) eingeben.

Sie können alle Parameter des Wechselrichters ändern, wenn Sie das spezifische Passwort **B** eingeben. Bitte wenden Sie sich an SUNGROW oder Ihren Händler, um dieses Passwort zu erhalten.


- 10. **Drücken Sie ENTER**, um den Menübildschirm aufzurufen.
- - 12. Ein Bildschirm zur Bestätigung des Passworts wird angezeigt. Drücken Sie ➤, um den Cursor nach rechts zu bewegen und drücken Sie ▼, um das Passwort A einzugeben.
 - Drücken Sie ENTER, um die Passworteingabe zu bestätigen und in das Untermenü "Set-param" zu gelangen.



10.9 Tastenbefehle für die Parametereinstellung

Die Tastenfunktionen für die Parametereinstellung in Untermenüs können von den Funktionen in anderen Menüs abweichen.


Um Parametereinstellungen vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor.



10.10 Einstellung der Systemparameter


10.10.1 Einstellung der Uhrzeit

Wenn die Uhrzeit in der Wechselrichteranzeige von der Ortszeit am Installationsort abweicht, sollten Sie eine Anpassung der Uhrzeit vornehmen. Andernfalls wird die Datenaufzeichnung durch den Wechselrichter beeinträchtigt. Die Uhr wird im 24-Stunden-Format angezeigt.



10.10.2 Einstellung von Energieabweichungen

Wenn der kumulierte Wert "E-total" des Wechselrichters vom Anzeigewert eines externen Messgeräts abweicht, sollten Sie die Einstellung des Parameters "Energy-adj" korrigieren.





10.10.3 Laden der Standardeinstellungen

NOTICE

Beim Laden der Standardeinstellungen über die Funktion "Load default" werden alle archivierten Daten unwiederbringlich gelöscht. Alle Parameter, mit Ausnahme der Schutzparameter und der Uhrzeit, werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) \rightarrow Menü (Drücken Sie \checkmark dreimal) \rightarrow Set-param (Drücken Sie ENTER) \rightarrow Passwort A eingeben (Drücken Sie ENTER) \rightarrow Sys-param (Drücken Sie ENTER und \checkmark dreimal) \rightarrow Load default (Drücken Sie ENTER)

Drücken Sie ENTER, um das Laden der Standardeinstellungen zu bestätigen.




10.10.4 Systemkonfiguration

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü (Drücken Sie ▼ dreimal) → Set-param (Drücken Sie ENTER) → Passwort A eingeben (Drücken Sie ENTER) → Sys-param (Drücken Sie ENTER und ▼ viermal) → Sys-config (Drücken Sie ENTER)

Drücken Sie ENTER im "Runparam"-Bildschirm, um zu scrollen, und ▼, um ein Element auszuwählen.

Zur Einstellung eines jeden Elements drücken Sie >, um den Cursor nach rechts zu bewegen und drücken Sie >, um den gewünschten Wert einzustellen.

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.



Elemente in der Sys- temkonfiguration	Beschreibung		
Buzzer	ON/OFF: Anschalten/Ausschalten des Buzzertons.		
	M/S: Main/Slave-Wechselrichter.		
	Bezüglich des Kommunikationslinks können alle Wechsel-		
Role	richter als Hauptgeräte (Main) oder Nebengeräte (Slave) aus-		
	gewählt werden; jedoch kann es nur einen Master-Wechsel-		
	richter geben.		
Interface	RS485/ETH: RS485- oder Ethernet-Kommunikationsschnitt-		
	stelle.		
Warn	ON/OFF: Anschalten/Ausschalten der DO-Warnfunktion.		
	Die Relais-Schalter zeigen an, wenn der Wechselrichter einen		
	Fehler der im Menü ausgewählten Elemente erkennt.		
Warn config	ALL: alle Feh- ler GRID: Netzfehler PV: PV-Fehler		
	SYS: System- PER: Permanenter WARN: Fehler der		
	fehler Fehler Warnfunktion		
	COM: Kommunikationsfehler		
Electri Wake	In diesem Menüabschnitt können Sie die Haushaltslasten-		
LIECUI Wake	funktion einschalten/ausschalten.		
	Der geringste Strombedarf des Wechselrichters, um die		
Wake Power	Funktion Electri Wake aktivieren zu können.		
	Bereich: 4 kW - 12 kW, Standardwert: 8,4 kW		
	Die Zeit, die vergeht, bevor das Relais das Ansteuerungssig-		
Stable time	nal empfängt.		
	Bereich: 1 Min 60 Min., Standardwert: 10 Min.		
	Die Zeit, die das Relais das Ansteuerungssignal vorhält.		
Maintain time	Bereich: 1 Stunde - 4 Stunden, Standardwert: 1 Stunde		

10.10.5 Firmware-Version

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü (Drücken Sie ▼ dreimal) → Set-param (Drücken Sie ENTER) → Passwort A eingeben (Drücken Sie ENTER) → Sys-param (Drücken Sie ENTER und ▼ fünfmal) → Firmware version (Drücken Sie ENTER)

Der Wechselrichter zeigt detaillierte Firmware-Informationen, inkl. LCD- und DSP-Version, an.
Die Informationen über die Firmware-Version können nur gelesen und nicht geändert werden.

I nver t er	sG12KTL-EC
SN:	123456789
Ver:	
MDS	SP_SG12KTL- EC_V11_V1_M
La	_SG12KTL- EC_V11_V1_A_M
SDS	SP_SG12KTL- EC_V11_V1_M

Firmware version




10.11 Einstellung der Betriebsparameter

10.11.1 Hauptbildschirm Run-param

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü (Drücken Sie ▼ dreimal) → Set-param (Drücken Sie ENTER) → Passwort B eingeben (Drücken Sie ENTER, drücken Sie ▼) → Run-param (Drücken Sie ENTER)

Drücken Sie ENTER im "Run-param"-Bildschirm, um zu scrollen, und ▼, um ein Element auszuwählen.
Zur Einstellung eines jeden Elements drücken Sie ▶, um den Cursor nach rechts zu bewegen und drücken Sie ▼, um den gewünschten Wert einzustellen.
Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.



Tab. 10-4 Spezifikation der Betriebsparameter

Para- meter	Erläuterung	Stan- dard- wert	Bereich
Standby time	Die Zeitspanne, die der Wechsel- richter zum Initialisieren benö- tigt, bevor Strom in das Versor- gungsnetz eingespeist wird.	20 5	20 S255 S
Recover time	Die Zeit, die vergeht, bevor der Wechselrichter nach der Behe- bung eines Fehlers wieder Strom in das Versorgungsnetz einge- speist.	30 s	30 s300 s
P-W li- mits	Wirkleistungsbegrenzung des Wechselrichters	100,0 %	0100 %
PF	Leistungsfaktor	+1,000	-1,000 0,800/+0,800+1,000
Q-Var li- mits	Blindleistungsbegrenzung des Wechselrichters	0,0 %	0+100 % / 0100 %
Q-Var switch	Zur Festlegung, ob Blindleis- tungsbegrenzung am Wechsel- richter begonnen werden soll.	[Pf]	[Pf] / [Qt] / [Off] / [Q(P)] / [Q(U)]

10.11.2 Blindleistungsregelung

Der Wechselrichter verfügt über eine Funktion zur Bereitstellung von Blindleistung. Verwenden Sie die Parameter "Q-Var switch", um diese Funktion zu aktivieren und den korrekten Regulierungsmodus auszuwählen.

Regulierungsmo- dus	Erläuterung
Pf	Die Blindleistung kann über den Parameter <i>PF (Leistungsfaktor)</i> reguliert werden.
Qt	Die Blindleistung kann über den Parameter <i>Q-Var limits</i> (in %) reguliert werden.
Off	Der PF (Leistungsfaktor) ist auf +1,000 und die "Q-Var limits" sind auf 0,0 % begrenzt.
Q(P)	Der PF (Leistungsfaktor) ändert sich mit der Ausgangsleistung des Wechselrichters.
Q(U)	Die Blindleistung verändert sich mit der Netzspannung.

"Pf-Modus"

Die Blindleistung kann über den Parameter *PF* im "Run-param"-Bildschirm reguliert werden.

"Qt-Modus"

Die Blindleistung kann über den Parameter *Q-Var limits* (in %) im "Run-param"-Bildschirm reguliert werden.

"Off-Modus"

Der PF (Leistungsfaktor) ist auf +1,000 und die Q-Var limits sind auf 0,0 % begrenzt.

"Q(P)-Modus" (wenn als Land nicht "IT" ausgewählt wurde)

Der PF (Leistungsfaktor) ändert sich mit der Ausgangsleistung des Wechselrichters.

Wenn "IT" (Italien) nicht als Ländereinstellung gewählt wurde, wählen Sie zunächst den Q(P)-Modus und drücken dann ENTER, um das "Run-param-Q(P)"-Untermenü aufzurufen.

Zur Einstellung eines jeden Elements drücken Sie ➤, um den Cursor nach rechts zu bewegen und drücken Sie ▼, um den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.

Run-param-Q(P)	
▶ Upper PF Cap	1.000
Lower Power	050.0%
Lower PF Ind	0.900
Upper Power	100.0%



Tab. 10-5 Beschreibung der Parameter im "Q(P)-Modus"

Parameter	Erläuterung	Stan- dard- wert	Bereich
Upper PF	Leistungsfaktor vom Punkt P1 der Kurve im Q(P)-Modus	1	0,91
Cap Lower	Ausgangsleistung im Punkt P1 der Kurve im		
Power*	Q(P)-Modus (in %)	50%	0 %50 %
Lower PF Ind	Leistungsfaktor vom Punkt P2 der Kurve im Q(P)-Modus	0,9	0,91
Upper	Ausgangsleistung im Punkt P2 der Kurve	100%	50 %100
Power*	im Q(P)-Modus (in %)	10070	%

^{*}Lower Power < Upper Power




Fig. 10-3 Einstellung der Referenzkurve zur Blindleistung im Q(P)-Modus


"Q(U)-Modus" (wenn als Land nicht "IT" ausgewählt wurde)

Der Anteil der Blindleistung verändert sich mit der Netzspannung.

Wenn "IT" (Italien) nicht als Ländereinstellung gewählt wurde, wählen Sie zunächst den Q(U)-Modus und drücken dann ENTER, um das "Run-param-Q(U)"-Untermenü aufzurufen.

Zur Einstellung eines jeden Elements **drücken Sie** ➤, um den Cursor nach rechts zu bewegen und **drücken Sie** ▼, um den gewünschten Wert einzustellen.

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.



Tab. 10-6 Beschreibung der Parameter im "Q(P)-Modus"

Parame- ter	Erläuterung	Stan- dardwert	Bereich
Lower Q/Sn Ind	Induktiver Q/Sn-Wert von Punkt P4 der Kurve im Q(U)-Modus	25%	o %5o %
Upper Q/Sn Cap	Kapazitiver Q/Sn-Wert von Punkt P1 der Kurve im Q(U)-Modus	25%	o %5o %
Lower U Limit	Grenze der Versorgungsnetzspannung (in %) am Punkt P1 der Kurve im Q(U)-Modus	80 %	80 %90 %
Upper U Limit	Grenze der Versorgungsnetzspannung (in %) am Punkt P4 der Kurve im Q(U)-Modus	115 %	110 %115 %
U1 Limit*	Grenze der Versorgungsnetzspannung (in %) am Punkt P2 der Kurve im Q(U)-Modus	95%	95 %100 %
U2 Limit*	Grenze der Versorgungsnetzspannung <i>(in %)</i> am Punkt P3 der Kurve im Q(U)-Modus	105%	100 %105 %
Hystere- sis*	Bereich der Umkehrspannung (in %)	3 %	o %5 %

^{*}U1 Limit + Hysteresis < U2 Limit - Hysteresis






Fig. 10-4 Einstellung der Referenzkurve zur Blindleistung im Q(U)-Modus


10.11.3 Speichern der P/Q-Parameter

Drücken Sie ▼, um den Cursor im "Save P/Q-set"-Bildschirm von einem Element zum nächsten zu bewegen. **Drücken Sie** ➤, um den Cursor nach rechts zu bewegen und **verwenden Sie** ▼, um Einstellungen vorzunehmen.

Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER.

Wählen Sie "Y", um die Werte bei einem Neustart zu speichern.

Wählen Sie "N", um die Standardwerte bei einem Neustart wiederherzustellen.



10.12 Einstellung der Schutzparameter

Die Schutzparameter sind entsprechend der Grenzwerte ausgelegt, die die Schutzfunktionen des Wechselrichters auslösen können.

Hauptbildschirm (**Drücken Sie ENTER**) → Menü (**Drücken Sie ▼** dreimal) → Set-Param (**Drücken Sie ENTER**) → Passwort **B** eingeben (**Drücken Sie ENTER**, drücken **Sie ▼** zweimal) → Pro-param (**Drücken Sie ENTER**)

Um die Schutzparametereinstellungen zu vereinfachen, hält der Wechselrichter eine Ländercodeauswahl bereit. Die Schutzparameter sind werksseitig entsprechend der Versorgungsnetzanforderungen in unterschiedlichen Ländern voreingestellt. Wählen Sie den korrekten Ländercode durch Drücken von ▼ und bestätigen Sie mit ENTER.



Nachstehend finden Sie eine Erläuterung der Ländercodes:

Ländercode	Vollständiger Name	Sprache
GB	Großbritannien	Englisch
DE	Deutschland	Deutsch
FR	Frankreich	Französisch
IT	Italien	Italienisch
ES	Spanien	Englisch
AT	Österreich	Deutsch
AU	Australien	Englisch
CZ	Tschechien	Englisch
BE	Belgien	Französisch
DK	Dänemark	Englisch
GR_L	Griechenland (Festland)	Englisch
GR_IS	Griechenland (Inseln)	Englisch
NL	Niederlande	Englisch
PT	Portugal	Englisch
CHN	China	Chinesisch
SE	Schweden	Englisch
Andere	Land oben nicht enthalten	Englisch



Drücken Sie 🔻, um den Schutzparametertyp auszuwählen. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung Ihrer Auswahl.





Wenn als "Netzcode" DE ausgewählt wurde, können Pro-Param-Einstellungen nur auf einer Stufe vorgenommen werden.

Einstufige Schutzparameter (wenn als Land nicht "IT" ausgewählt wurde)

Wenn als Schutzparametertyp "Single-stage" ausgewählt wurde, erscheint das folgende Untermenü.

Drücken Sie ✓ zur Auswahl des Parameters und nutzen dann ➤ sowie ✓, um den Cursor nach links bzw. rechts zu bewegen und den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.

Pro-param single		
► Max-V. grid	276. 0V	
Min-V. grid	184. 0V	
Max-F.grid	51. 50Hz	
Min-F. grid	49. 80Hz	


Tab. 10-7 Erläuterung einstufige Schutzparameter

Parameter	Erläuterung	
Max-V. grid	Netzüberspannungswert	_
Min-V. grid	Netzunterspannungswert	
Max-F. grid	Netzüberfrequenzwert	_
Min-F. grid	Netzunterfrequenzwert	_

Mehrstufige Schutzparameter (wenn als Land nicht "IT" ausgewählt wurde)

Wenn als Schutzparametertyp "Multi-stage" ausgewählt wurde, erscheint das folgende Untermenü.

Drücken Sie ▼ zur Auswahl des Parameters und nutzen dann ➤ sowie ▼, um den Cursor nach links bzw. rechts zu bewegen und den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.



_	
Parameter	Erläuterung
Max-V. prot	Überspannungsschutz
I -Max-V. grid	Stufe I Netzüberspannung (U>)
I -Max-V. time	Stufe I Netzüberspannung (U>) Ansprechzeit
II -Max-V. grid	Stufe II Netzüberspannung (U>>)
Ⅱ -Max-V. time	Stufe II Netzüberspannung (U>>) Ansprechzeit
Min-V. prot	Unterspannungsschutz
I -Min-V. grid	Stufe I Netzunterspannung (U<)
I -Min -V. time	Stufe I Netzunterspannung (U<<) Ansprechzeit
II -Min -V. grid	Stufe II Netzunterspannung (U<<)
II -Min -V. time	Stufe II Netzunterspannung (U<<) Ansprechzeit
Max-F. prot	Überfrequenzschutz
I -Max-F. grid	Stufe I Netzüberfrequenz (f>)
I -Max-F. time	Stufe I Netzüberfrequenz (f>) Ansprechzeit
II -Max-F. grid	Stufe II Netzüberfrequenz (f>>)
Ⅱ -Max-F. time	Stufe II Netzüberfrequenz (f>>) Ansprechzeit
Min-F. prot	Unterfrequenzschutz
I -Min-F. grid	Stufe Netzunterfrequenz (f<)
I -Min -F. time	Stufe Netzunterfrequenz (f<) Ansprechzeit
II -Min -F. grid	Stufe II Netzunterfrequenz (f<<)

Stufe II Netzunterfrequenz (f<<) Ansprechzeit

Tab. 10-8 Erläuterung mehrstufiger Schutzparameter

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER und wechseln zum Bildschirm "Setting confirmation".

Überprüfen Sie alle oben genannten Parametereinstellungen. Bestätigen Sie sie durch Drücken der Taste ENTER. Durch Drücken der Taste ESC können Sie den Vorgang abbrechen und Einstellungen erneut eingeben.

Setting confirmation		
Count ry	Ot her	
Pr o- St age	Si ngl e-st age	
Grid code	LV	
LVRT	OFF	
Confirm above settings?		



II -Min -F. time

10.13 Einstellung der Kommunikationsparameter


Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) \rightarrow Menü (Drücken Sie \forall dreimal) \rightarrow Set-Param (Drücken Sie ENTER) \rightarrow Passwort B eingeben (Drücken Sie ENTER, drücken Sie \forall dreimal) \rightarrow Com-param (Drücken Sie ENTER)

Drücken Sie ➤, um den Cursor nach rechts zu bewegen, drücken Sie ➤, um den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER.

Der Bereich der Kommunikationsverbindungen reicht von 1 bis 247.

Scrollen Sie mithilfe der Taste ENTER durch die Bildschirmseiten

Com- par am		
١	Addr	001
	DHCP	[OFF]
	Port	00502
	I P	192. 168. 1. 100
	Sub-Net	255. 255. 0. 0
	Gat eway	192. 168. 100. 2



Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator, Ihnen Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und Portnummer zur Verfügung zu stellen.



Bedenken Sie, dass bei mehreren Wechselrichtern jedem einzelnen Gerät eine eigene IP-Adresse zugewiesen werden sollte.

Konfigurieren Sie das Internetprotokoll (TCP/IP) für Ihren PC entsprechend der zu nutzenden Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway. Wie in Fig. 10-5 dargestellt, klicken Sie nach Vornahme der Einstellungen auf "OK".



Fig. 10-5 Einstellung der Netzwerkkommunikation

Geben Sie die Netzwerkparameter für den Wechselrichter, einschließlich IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und Portnummer, ein.

Wenn der Wechselrichter direkt mit dem vorgelagerten PC über ein Netzwerkkabel verbunden wird, sollten die IP-Adressen des Wechselrichters und des PCs im gleichen Bereich, jedoch trotzdem voneinander verschieden, gewählt werden. D. h., wenn die IP des Wechselrichters 192.168.1.100 lautet, kann die IP des PCs 192.168.1.101 sein. Die anderen Parameter sollten bei beiden Geräten gleich eingestellt werden.



Wenn der Wechselrichter über einen Router mit dem vorgelagerten PC verbunden wird, stellen Sie den vorgelagerten PC auf **DHCP [ON]**: "IP-Adresse automatisch beziehen"; der Modus zum Beziehen einer IP-Adresse kann im Wechselrichter entweder auf "**DHCP [OFF]**" gestellt werden, um eine IP manuell zuzuweisen, oder man kann "Auto" auswählen, um die Zuweisung automatisch durchführen zu lassen.

10.14 Konfigurierung des PV-Einstellungsmodus

Hauptbildschirm (Drücken Sie ENTER) → Menü (Drücken Sie ▼ dreimal) → Set-param (Drücken Sie ENTER) → Passwort B eingeben (Drücken Sie ENTER, drücken Sie ▼ viermal) → PV config mode (Drücken Sie ENTER)

Drücken Sie im "PV config mode"-Bildschirm auf 🗸, um den PV-Einstellungsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste ENTER. Standardmäßig ist als Einstellungsmodus der unabhängige Modus ausgewählt.



NOTICE

Den PV-Einstellungsmodus NICHT WÄHREND DES BETRIEBS des Wechselrichters ändern.




10.15 Besondere Einstellungen für Italien

Wie unten dargestellt, beziehen sich die Unterschiede insbesondere auf "Run-Param" und "Pro-Param".

10.15.1 Einstellung des Überfrequenz-Derating für Italien

Wenn "IT" (Italien) als Ländereinstellung gewählt wurde, wird die "Derating-Kurve"* im "Run-param"-Bildschirm dargestellt.



Bei einer Netzfrequenz zwischen 50,3 Hz und 51,5 Hz wird der Wechselrichter die Leistung entsprechend der "Derating-Kurve" reduzieren.

Die voreingestellte Derating-Kurve (Pm/Hz, Pm ist die Leistung vor Derating) bildet folgende Werte ab: 83,33 % Bereich: 40 %...100 %.

Hinweis: "Derating slope" bezieht sich auf die Steigung der Derating-Kurve.

Steigung der Derating-Kurve = 100 / (Netzfrequenz × Steigung der Frequenzminderung). Die Frequenzminderung bildet folgende Werte ab: 2 %...5 %.




Fig. 10-6 Überfrequenz-Derating-Kurve in "IT"

10.15.2 Blindleistungsregulierung für Italien

Italienischer "Q(P)-Modus"

Der Leistungsfaktor ändert sich mit der Ausgangsleistung des Wechselrichters.

Wählen Sie den Q(P)-Modus und **drücken Sie ENTER**, um das "Run-param-Q(P)"-Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie ✓ zur Navigation mit dem Cursor; **drücken Sie** ➤, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, woraufhin der ausgewählte Parameter schattiert dargestellt wird.

Drücken Sie ¥, um den Wert um einen Schritt zu erhöhen.

Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu bestätigen und den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Run-param-Q(P)	P3/ 3
► PA	020.0%
PB	050.0%
PC	100.0%
Pf max	0. 900
Ui n	105.0%
Uout	100.0%

Tab. 10-9 Beschreibung der Parameter im italienischen "Q(P)-Modus"

Parame- ter	Erläuterung	Stan- dard- wert	Bereich	Schritt
PA*	Wirkleistung an Punkt A (in %)	20 %	20 %100 %	1%
PB*	Wirkleistung an Punkt B (in %)	50 %	20 %100 %	1%
PC*	Wirkleistung an Punkt C (in %)	100 %	20 %100 %	1%
Pf max	Leistungsfaktor an Punkt C	0,9	0,91	0,01
Uin**	Wechseln Sie in den Q(P)-Regulie- rungsmodus, wenn die Netzspan- nung über Uin liegt.	105 %	100 %110 %	1%
Uout**	Verlassen Sie den Q(P)-Regulie- rungsmodus, wenn die Netzspan- nung unter Uout liegt.	100 %	90 %100 %	1%

^{*}PA < PB≤ PC ** Uin > Uout






Fig. 10-7 Referenzkurve zur Blindleistung im italienischen Q(P)-Modus

Italienischer "Q(U)-Modus"

Der Anteil der Blindleistung verändert sich mit der Netzspannung.


Wählen Sie den Q(U)-Modus und **drücken Sie** \vee , um das "Run-param-Q(U)"-Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie ✓ zur Navigation mit dem Cursor; **drücken Sie** ➤, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, woraufhin der ausgewählte Parameter schattiert dargestellt wird.

Drücken Sie Y, um den Wert um einen Schritt zu erhöhen.

Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu bestätigen und den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Run-	param-Q(U)	P3/ 4
▶	2i	090.0%
٧	1i	092.0%
٧	1s	108.0%
٧	2s	110.0%
Q	max	100.0%
P	in	020.0%



Tab. 10-10 Beschreibung der Parameter im italienischen "Q(U)-Modus"

Parame- ter	Erläuterung	Stan- dard- wert	Bereich	Schritt
V2i*	Netzspannung an Punkt D (in %)	90 %	90 %110 %	1%
V1i*	Netzspannung an Punkt C (in %)	92 %	90 %110 %	1%
V25*	Netzspannung an Punkt A (in %)	108%	90 %110 %	1%
V1S*	Netzspannung an Punkt B (in %)	110 %	90 %110 %	1%

Wechseln Sie in den Q(U)-Regulierungs- Pin** modus, wenn die Netzspannung über 20 %	Qmax	Maximaler Anteil der Blindleistung (in %)	90 %	50 %100 %	1%
Pout** modus, wenn die Netzspannung unter 9 % 1 %20 1 % Pout liegt.	Pin**	modus, wenn die Netzspannung über	20 %	%100	1%
Curve Kurventyp A A/B -	Pout**	modus, wenn die Netzspannung unter	9%		1%
	Curve	Kurventyp	Α	A/B	-




Fig. 10-8 Referenzkurve zur Blindleistung im italienischen Q(U)-Modus

10.15.3 Einstellung der Schutzparameter für Italien

Für die Länderauswahl "IT" (Italien) werden nachstehend die Verfahren zur Einstellung der Schutzparameter beschrieben.

"IT" Stufe I Schutzparameter

Wenn als Schutzparameter "Pro-stage I" ausgewählt wurde, erscheint das folgende Untermenü.

Drücken Sie ▼ zur Auswahl des Parameters und nutzen dann ➤ sowie ▼, um den Cursor nach links bzw. rechts zu bewegen und den gewünschten Wert einzustellen.

Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu bestätigen und über die Seite zu scrollen.

Pro-param-single			
▶ Vgrid-max	253. 0V		
Vgrid-min	195. 5V		
Fgrid-max	51. 50Hz		
Fgrid-min	47. 50Hz		

Tab. 10-11 Erläuterung Stufe I Schutzparameter

Parameter	Erläuterung	Parameter	Erläuterung
Max-V. grid	Netzüberspannungswert	Max-F. grid	Netzüberfrequenzwert
Min-V. grid	Netzunterspannungswert	Min-F. grid	Netzunterfrequenzwert



Drücken Sie ▼ zur Auswahl des Parameters und nutzen dann ➤ sowie ▼, um den Cursor nach links bzw. rechts zu bewegen und den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch **Drücken von ENTER**.

Pr o	Pr o- r ecover			
•	Fmax recover	50. 10Hz		
	Fmin recover	49. 90Hz		
	Vmax recover	253. 00V		
	Vmin recover	195. 5V		

Tab. 10-12 Italienische Netzschutzparameter (Wiederherstellungswerte)

Parameter	Erläuterung
	Der Wechselrichter kann den Betrieb nur aufnehmen, wenn die Netz-
Emay recover	frequenz unterhalb von "Fmax recover" liegt.
Fmax recover	Dabei handelt es sich um den Fehlerwiederherstellungswert, nachdem
	eine Netzüberfrequenz aufgetreten ist.
	Der Wechselrichter kann den Betrieb nur aufnehmen, wenn die Netz-
Fmin recover	frequenz oberhalb von "Fmin recover" liegt.
Tillilitecover	Dabei handelt es sich um den Fehlerwiederherstellungswert, nachdem
	eine Netzunterfrequenz aufgetreten ist.
	Der Wechselrichter kann den Betrieb nur aufnehmen, wenn die Netz-
Vmax reco-	spannung unterhalb von "Vmax recover" liegt.
ver	Dabei handelt es sich um den Fehlerwiederherstellungswert, nachdem
	eine Netzüberspannung aufgetreten ist.
	Der Wechselrichter kann den Betrieb nur aufnehmen, wenn die Netz-
Vmin recover	spannung oberhalb von "Vmin recover" liegt.
viiiiiiiiecovei	Dabei handelt es sich um den Fehlerwiederherstellungswert, nachdem
	eine Netzunterspannung aufgetreten ist.

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER und wechseln zum Bildschirm "Setting confirmation".

Überprüfen Sie alle oben genannten Parametereinstellungen. Bestätigen Sie sie durch Drücken der Taste ENTER. Durch Drücken der Taste ESC können Sie den Vorgang abbrechen und Einstellungen erneut eingeben.

Setting confirmation					
Count ry I T					
Pr o- St age	Si ngl e- st age				
Grid code	LV				
LVRT	OFF				
Confirm above settings?					


"IT" Stufe II Schutzparameter

Wählen Sie "Pro-stage II" aus und drücken Sie ▼, um die Untermenüs aufzurufen.

Drücken Sie ▼ zur Navigation mit dem Cursor; drücken Sie ➤, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, woraufhin der ausgewählte Parameter schattiert dargestellt wird.

Drücken Sie ▼, um den Wert um einen Schritt zu erhöhen; drücken Sie ➤, um den Wert um einen Schritt zu verringern.

Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu bestätigen und den Bearbeitungsmodus zu verlassen.



Tab. 10-13 Erläuterungen der "IT" Stufe II Schutzparameter

Parameter	Erläuterung
Max-V. prote	Maximale Schutzspannung
I -Max-V. rete	Stufe I Netzüberspannung (U>)
I -Max-V. tempo	Stufe I Netzüberspannung (U>) Ansprechzeit
Ⅱ -Max-V. rete	Stufe II Netzüberspannung (U>>)
II -Max-V. tempo	Stufe II Netzüberspannung (U>>) Ansprechzeit
Min-V. prote	Minimale Schutzspannung
I -Min-V. rete	Stufe I Netzunterspannung (U<)
I -Min -V. tempo	Stufe I Netzunterspannung (U<<) Ansprechzeit
II -Min -V. rete	Stufe II Netzunterspannung (U<<)
II -Min -V. tempo	Stufe II Netzunterspannung (U<<) Ansprechzeit
Max-F. prote	Überfrequenzschutz
I -Max-F. rete	Stufe I Netzüberfrequenz (f>)
I -Max-F. tempo	Stufe I Netzüberfrequenz (f>) Ansprechzeit
II -Max-F. rete	Stufe II Netzüberfrequenz (f>>)
II -Max-F. tempo	Stufe II Netzüberfrequenz (f>>) Ansprechzeit
Min-F. prote	Unterfrequenzschutz
I -Min-F. rete	Stufe I Netzunterfrequenz (f<)
I -Min -F. tempo	Stufe I Netzunterfrequenz (f<) Ansprechzeit
II -Min -F. rete	Stufe II Netzunterfrequenz (f<<)
II -Min -F. tempo	Stufe II Netzunterfrequenz (f<<) Ansprechzeit



Drücken Sie ✓ zur Auswahl des Parameters und nutzen dann ➤ sowie ✓, um den Cursor nach links bzw. rechts zu bewegen und den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellungen durch **Drücken von ENTER**.

Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste ENTER und wechseln zum Bildschirm "Setting confirmation".

Überprüfen Sie alle oben genannten Parametereinstellungen. Bestätigen Sie sie durch Drücken der Taste ENTER. Durch Drücken der Taste ESC können Sie den Vorgang abbrechen und Einstellungen erneut eingeben.

Pr o- r ecover			
•	Fmax recove	r 50.10Hz	
	Fmin recove	r 49. 90Hz	
	Vmax recove	r 253. 00V	
	Vmin recove	r 195. 5V	
Setting confirmation			
Co	unt r y	IT	
Pr o- St age		Multi-stage	

LV

OFF

Confirm above settings?

Grid code

LVRT

11 Anhang

11.1 Technische Daten

Parameter	SG8KTL-EC	SG10KTL-EC	SG12KTL-EC			
Eingangsseitige Daten						
Max. PV-Eingangsleis-	8440 W	10550 W	12650 W			
tung	0440 W	10550 W	12050 W			
Max. PV-Eingangsspan-	1000 V					
nung						
Anlaufspannung		250 V				
Nenneingangsspannung		610 V				
MPP-Spannungsbereich		200900 V	T			
MPP-Spannungsbereich für Nennleistung	320800 V	320800 V	350800 V			
Anzahl MMPTs		2				
Max. Anzahl PV-Strings je MPPT (DC1/DC2)		3/1				
Max. PV-Eingangsstrom (DC1/DC2)	27 A (18 A / 9 A)	33 A (22 A/11 A)	36 A (24 A/12 A)			
Max. Stromstärke für Eingangsanschlüsse	10 A					
Kurzschlussstrom für PV-Eingang (DC1/DC2)	35 A (23 A / 12 A)	42 A (28 A/14 A)	45 A (30 A/15 A)			
Ausgangsseitige Daten						
AC-Nennausgangsleis- tung	8000 W	10000 W	12000 W			
Max. AC-Ausgangs- scheinleistung	8000 vA	10526 VA	13300 VA			
Max. AC-Ausgangs- strom	11,6 A	15,3 A	19,3 A			
AC-Nennspannung	3/N/PE, 230 V/400 V					
AC-Spannungsbereich	310480 VAC (kann entsprechend des jeweiligen Landesnetzstandards abweichen)					
Nominale Netzfrequenz	50 Hz					
Netzfrequenzbereich	(kann entspreche	4555 Hz nd des jeweiligen Lar abweichen)	ndesnetzstandards			
THD	< 3 % (Nennleistung)					

Parameter	SG8KTL-EC	SG10KTL-EC	SG12KTL-EC			
DC-Stromeinspeisung	< 0,5 % In					
Leistungsfaktor	> 0,99 bei voreingestelltem Wert bei Nennleistung, (an- passbar: 0,8 überregt bis 0,8 unterregt)					
Schutz						
Schutz vor Inselbildung		Ja				
DC-Verpolungsschutz		Ja				
AC-Kurzschlussschutz		Ja				
Fehlerstromschutz		Ja				
DC-Schalter		Integriert				
DC-Sicherung	Ne	ein	Integriert (optio- nal)			
Überspannungsschutz	III		auf Platine mon- tierter Überspan- nungsableiter Typ II (optional)			
System						
Max. Wirkungsgrad	98,0 %	98,0 %	98,3 %			
Max. europ. Wirkungs-	97,5%	97,6 %	97,8%			
grad	9/15 /0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9/10 /0			
Isolationsmethode		Transformatorlos				
Schutzart		IP65				
Nachtverbrauch		<1 W				
Betriebsumgebungs-	-25 °C	60 °C (> 45 °C Unter	lastung)			
temperaturbereich	3 -	(13				
Zulässiger Bereich relati-	0	95 %, kondensations	frei			
ver Luftfeuchtigkeit						
Kühlungsmethode		Natürliche Kühlung				
Max. Betriebshöhe		2000 M				
Bildschirm		Graphisches LCD	1. 1.			
Kommunikation	Ethernet	, RS485 (RJ45-Steckv	erbinder)			
DC-Verbindungstyp		MC4				
AC-Verbindungstyp		nbauanschlussklemn				
Zertifizierungen	VDE0126-1-1 EN62109-1,EN62 109-2	VDE0126-1-1 EN62109-1,EN62 109-2	VDE0126-1-1 EN62109-1,EN62 109-2			
Zertinzierungen	G83/1 VDE-AR- N-4105	G83/1 VDE-AR- N-4105	G59/2 VDE-AR- N-4105			
Mechanische Daten						
Abmessungen		mm v 740 mm v 5	mm			
(B×H×T)	535 mm × 710 mm × 220 mm					
Montagemethode	Wandhalterung					
Gewicht	36 kg	36 kg	45 kg			

11.2 Haftungsausschluss

Der Inhalt unserer Dokumentation wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Wenn Sie die jeweils aktuellsten Informationen erhalten möchten, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung oder besuchen uns unsere Website unter www.sungrowpower.com. Eventuelle Unstimmigkeiten können wir trotz größter Sorgfalt dennoch nicht ausschließen. Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Vollständigkeit der vorliegenden Dokumente. Bitte wenden Sie sich direkt an unser Unternehmen oder an einen unserer Händler, um die aktuellste Version eines Dokuments zu erhalten.

Für Schäden, die auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind, können keinerlei Garantie- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden:

- Unsachgemäße bzw. unangemessene Nutzung oder Installation des Geräts
- Installation oder Betrieb des Produkts in nicht bestimmungsgemäßer Umgebung
- Verstoß gegen die am Installationsort geltenden Sicherheitsvorschriften im Rahmen der Installation oder des Betriebs des Geräts
- Verstoß gegen die in allen für das Produkt geltenden Dokumenten enthaltenen Warn- und Sicherheitshinweise oder Betriebsanweisungen
- Installation oder Betrieb des Geräts unter unzureichenden Sicherheits- und Schutzbedingungen
- Veränderung des Geräts oder der mitgelieferten Software ohne vorherige Genehmigung
- Funktionsstörungen infolge des Betriebs in Verbindung mit oder in der Nähe von anderen Geräten jenseits der zulässigen Grenzwerte
- Schäden aufgrund von unabwendbaren Naturereignissen

Die Nutzung der von SUNGROW Power Supply Co., Ltd. entwickelten und bereitgestellten Software unterliegt den nachfolgenden Bedingungen:

- SUNGROW Power Supply Co., Ltd. übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die auf die Nutzung der SolarInfo-Software zurückzuführen sind. Diese Einschränkung gilt ebenfalls in Zusammenhang mit der Erbringung bzw. Nichterbringung von Kundendienstleistungen.
- Die Nutzung der SolarInfo-Software für gewerbliche Zwecke ist verboten.
- Die Dekompilierung, Dekodierung oder Zerstörung des Originalprogramms, einschließlich der SolarInfo-Software sowie der integrierten Programme, ist untersagt.



11.3 Über uns

Das in China ansässige Unternehmen Sungrow Power Supply Co., Ltd. ist ein führender Hersteller von leistungselektronischen Produkten für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Unser Angebot umfasst Stromwandler, Wechselrichter, Batterieladegeräte und sonstige Spannungsversorgungsgeräte für netzgekoppelte und netzunabhängige Anwendungen. Die von SUNGROW hergestellten Produkte decken Systeme mit einer Nennleistung von einhundert Watt bis hin zu mehreren Megawatt ab.

Der Anspruch von SUNGROW ist es, seine Kunden dabei zu unterstützen, stabile und umweltfreundliche Energie zu minimalen Kosten sowie unter maximalen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsbedingungen zu erzeugen.

Kontaktinformationen

Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, nehmen Sie bitte über einen der nachfolgenden Wege Kontakt zu uns auf. Wir helfen Ihnen gerne!

Unterneh- SUNGROW Power Supply Co., Ltd.

men:
Website: www.sungrowpower.com

T.Mail info Communication Communication

E-Mail: info@sungrow.cn, service@sungrow.cn

Anschrift: No.1699 Xiyou Rd., New & High Technology Industrial Development

Zone, Hefei, P.R. China.

Zip (Post-

leitzahl). 230088

Telefon: +86 551 6532 7834, +86 551 6532 7845

Fax: +86 551 6532 7856